## A DANGER

# 2

Electrical Shock Hazard Only authorized technicians should perform diagnostic voltage measurements.

After performing voltage measurements, disconnect power before servicing.

Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

### 🕰 WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

### Voltage Measurement Safety Information

When performing live voltage measurements, you must do the following:

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

#### IMPORTANT: Electrostatic Discharge (ESD) Sensitive Electronics

ESD problems are present everywhere. Most people begin to feel an ESD discharge at approximately 3000V. It takes as little as 10V to destroy, damage, or weaken the main control assembly. The new main control assembly may appear to work well after repair is finished, but a malfunction may occur at a later date due to ESD stress.

Use an anti-static wrist strap. Connect wrist strap to green ground connection point or unpainted metal in the appliance

-OR-

Touch your finger repeatedly to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.

- Before removing the part from its package, touch the anti-static bag to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.
- Avoid touching electronic parts or terminal contacts; handle electronic control assembly by edges only.
- When repackaging main control assembly in anti-static bag, observe above instructions.

#### IMPORTANT SAFETY NOTICE — "For Technicians only"

This service data sheet is intended for use by persons having electrical, electronic, and mechanical experience and knowledge at a level generally considered acceptable in the appliance repair trade. Any attempt to repair a major appliance may result in personal injury and property damage. The manufacturer or seller cannot be responsible, nor assume any liability for injury or damage of any kind arising from the use of this data sheet.

### Contents

Whirlpool Control Panel	Quick Diagnostics6
Maytag Control Panel	Fault/Error Codes
Diagnostic Guide	Troubleshooting Guide 11, 12
Activating Service Diagnostic Mode	Test Procedures 13–21
Service Diagnostic Menu 4	Manually Unlocking the Door Lock System 22
User Interface Test 5	Component Removal 22
Software Version DIsplay5	Wiring Diagrams 23, 24



PAGE 2



### ABBREVIATIONS

**CCU:** Central Control Unit **IF:** Interference Filter **MCU:** Motor Control Unit **UI:** User Interface (center/modifier PCBs & housing)

### **DIAGNOSTIC GUIDE**

Before servicing, check the following:

- Make sure there is power at the wall outlet.
- Has a household fuse blown or circuit breaker tripped? Was a regular fuse used? Inform customer that a time-delay fuse is required.
- Are both hot and cold water faucets open and water supply hoses unobstructed?
- All tests/checks should be made with a VOM (volt-ohm-milliammeter) or DVM (digital-voltmeter) having a sensitivity of 20,000 Ω per volt DC or greater.
- Resistance checks must be made with washer unplugged or power disconnected.
- IMPORTANT: Avoid using large diameter probes when checking harness connectors as the probes may damage the connectors upon insertion.
- Check all harnesses and connections before replacing components. Look for connectors not fully seated, broken or loose wires and terminals, pin insertion, or wires not pressed into connectors far enough to engage metal barbs.
- A potential cause of a control not functioning is corrosion or contamination on connections. Use an ohmmeter to check for continuity across suspected connections.

### SERVICE DIAGNOSTIC MODE

These tests allow service personnel to test and verify all inputs to the machine control electronics. You may want to do a quick and overall checkup of the washer with these tests before going to specific troubleshooting tests.

### ACTIVATING SERVICE DIAGNOSTIC MODE

**1.** Be sure the washer is in standby mode (plugged in with all indicators off).

**2.** Select any three (3) buttons (except POWER) and follow the steps below, using the same buttons. Remember the buttons and the order that the buttons were pressed.

### Within 8 seconds,

- Press and Release the 1st selected button,
- Press and Release the 2nd selected button,
- Press and Release the 3rd selected button;
- Repeat this 3 button sequence 2 more times.

**3.** If the Service Diagnostic mode has been entered successfully, all indicators on the console are illuminated for 5 seconds with *"BBB"* showing in the Estimated Time Remaining seven-segment display. If there are no saved fault codes, all indicators on the console will momentarily turn off, and then only the seven-segment display will come back on and display *"BBB"*.

**NOTE:** The Service Diagnostic mode will time out after 5 minutes of user inactivity, or shut down if AC power is removed.

SERVICE DIAGNOSTIC MENU			
	Button Press	Function Behavior	
1st Button	<ul> <li>Momentary press</li> <li>Press and hold for 5 secs.</li> </ul>	<ul> <li>Activates User Interface Test</li> <li>Exits Service Diagnostic Mode</li> </ul>	
2nd Button	- Momentary press - Press and hold for 5 secs.	<ul> <li>Activates Quick Diagnostic Test</li> <li>Software Version Display</li> </ul>	
3rd Button	<ul> <li>Momentary press</li> <li>Press and hold for 5 secs.</li> </ul>	<ul> <li>Displays Next Error Code</li> <li>Clears the Error Codes</li> </ul>	

### Unsuccessful Activation

If entry into Service Diagnostic mode is unsuccessful, refer to the following indications and actions:

**Indication 1**: None of the indicators or display turn on.

Action: Select any cycle.

- If indicators come on, check the functionality for the three buttons used to activate the Service Diagnostic mode. Verify that the button responds and a beep sound is heard when pressed. If the button is faulty, it will not be possible to enter the diagnostic mode using that button. Replace the user interface and housing assembly. Refer to Component Removal on page 22.
- If no indicators come on after selecting the cycle, go to TEST #1, CCU Power Check, page 13.

**Indication 2**: All console indicators begin flashing immediately.

Action: If all console indicators begin flashing on and off immediately, replace the user interface.

### Activation with Saved Fault Codes

If there is a saved fault code, it will be flashing in the display. Review the Fault/Error Codes on pages 8–10 for the recommended procedure. If there is no saved fault code, "*BBB*" will be displayed.

### USER INTERFACE TEST (Figures 1 & 2)

**NOTE:** The Service Diagnostic mode must be activated before entering the User Interface Test; see procedure on page 4.

#### Active Fault Code Display in User Interface Test

If the display begins flashing while in User Interface Test, it is displaying an active fault code. Active fault codes are codes that are currently detected. Only one active fault code can be displayed at a time.

### Entry Procedure

Press and release the **1st** button used to activate Service Diagnostic mode. All console indicators turn on and *"BBB"* is displayed.

### **User Interface Test**

Pressing each button will turn off its corresponding indicator(s) or display segment and sound a beep as shown in figures 1 & 2. WHIRLPOOL: Rotating the cycle selector knob turns off each corresponding cycle indicator. MAYTAG: The cycle selector LED will turn off after slowly rotating the cycle selector knob through ALL of its positions

If indicators do not turn off and beep after pressing buttons and rotating the cycle selector knob, go to TEST #2: User Interface on page 14.

#### **Exit Procedure**

To exit User Interface Test, press and hold the **1st** button used to activate Service Diagnostic mode for 5 seconds, or press the **POWER** button once or twice.

### SOFTWARE VERSION DISPLAY

**NOTE:** The Software Version Display mode will time out after 5 minutes of user inactivity and return to standby mode.

#### **Entry Procedure**

To enter Software Version Display, press and hold the **2nd** button used to activate the Service Diagnostic mode for 5 seconds. Upon entry, the display will automatically cycle through the following information:

- UI software revision code (*U*: major revision number, minor revision number, test revision number)
- UI Hex file revision code (*H*: major revision number, minor revision number, test revision number)
- CCU software revision code (£: major revision number, minor revision number, test revision number)
- CCU Hex file revision code (*h*: major revision number)
- MCU software revision code (n: major revision number)

### **Exit Procedure**

To exit Software Version Display, press and hold the **1st** button used to activate Service Diagnostic mode for 5 seconds, or press the **POWER** button once or twice.

### QUICK DIAGNOSTIC TEST

**NOTE:** The Service Diagnostic mode must be activated before entering the Quick Diagnostic Test; see procedure on page 4. If, at any point, the user presses the POWER button, the washer exits to standby mode.

#### Active Fault Code Display in Quick Diagnostic Test

If the display begins flashing while in the Quick Diagnostic Test, it is displaying an active fault code. Active fault codes are codes that are currently detected. Only one active fault code can be displayed at a time.

#### $\downarrow$ Press power button at any time to exit $\downarrow$

#### **Entry Procedure**

To enter the Quick Diagnostic Test, press and release the **2nd** button used to activate the Service Diagnostic mode. The power button indicator turns on and the start button indicator begins to flash. Press the **START** button to perform the Quick Diagnostics tests listed below. Each test phase is indicated on the display.

**IMPORTANT:** If entry into Quick Diagnostics is performed too quickly after activating the Service Diagnostic mode, the test will not start.

#### **Exit Procedure**

To exit Quick Diagnostics, press the **POWER** button, or press and hold the **1st** button used to activate Service Diagnostic mode for 5 seconds.

QUICK DIAGNOSTIC TEST			
TEST PHASE	WASHER FUNCTION	COMPONENT	PHASE ENDS
C00 *	Door lock motor is actuated. Door unlocks, and then locks again. Pump is activated for 15 seconds.*	• Door Lock System • Drain Pump*	on completion ONLY.
C01 † steam models only	Heater is turned on. Steam valve is actuated.	<ul> <li>Heater</li> <li>Steam Valve</li> <li>Temperature Sensor</li> </ul>	on completion or at key press.
C02	Cold water valve will actuate.	Cold Water Valve     Flow Meter (Steam only)	on completion or at key press.
C03	Dispensing system is set to the Prewash position #1.	<ul> <li>Dispenser Motor</li> <li>Dispenser Contact</li> </ul>	on completion ONLY.
C04	Hot water valve will actuate.	<ul><li>Hot Water Valve</li><li>Flow Meter (Steam only)</li></ul>	on completion or at key press.
C05	Drum rotates clockwise at wash speed.	Motor     Motor Control Unit (MCU)	on completion or at key press.
C06 ‡	Heater is turned on to heat water to pre-set temperature level. Drum rotates clockwise and counter- clockwise at wash speed. Water valve is activated to fill drum to minimum water volume required to wash. (If there is enough water in the drum, the water valve will not turn on.)	Heater     Temperature Sensor     Motor     Motor Control Unit     Cold Water Valve (if needed)     Pressure Sensor/Switch	on completion or at key press.
C07	Drain Pump is actuated until there is no water in the system—plus an additional 15 seconds.	Drain Pump     Pressure Sensor/Switch	on completion or at key press.
C08	Drum rotates counter-clockwise from 35 rpm > 100 rpm > 150 rpm > 100 rpm in ~ 1-1/2 minutes.	Motor     Motor Control Unit	on completion ONLY.
	Drum rotates counter-clockwise at maximum speed. Door lock motor is actuated. Door unlocks.	Motor     Motor Control Unit     Door Lock System	on completion or press of the power button.

#### QUICK DIAGNOSTIC TEST NOTES:

\*C00 – For STEAM models, the drain pump is activated as part of the APS (Analog Pressure Sensor) calibration routine. For NON-STEAM models, the drain pump is only activated if the CCU detects a significant amount of water in the tub. Drain time will depend on water in tub.

**† CO1** – This test phase is performed only on STEAM models. NON-STEAM models skip this test.

**‡ C06** – This test will run until a pre-set temperature level is reached. Water temperature will affect the duration of the test.

### FAULT/ERROR CODES

(Refer to fault/error code charts on pages 8-10.)

### Fault/Error Code Display Method

Fault codes are displayed by alternately showing F# and E#. All fault codes have an F# and an E#. The F# indicates the suspect System/Category. The E# indicates the suspect Component system.

Up to four Fault/Error codes may be stored. When the oldest fault code is displayed, additional presses of the **3rd** button will result in a triple beep, then display of the most recent fault code. If each press of the **3rd** button results in a triple beep and the display shows *"BBB"*, no saved fault codes are present.

#### **Entry Procedure**

To display the Fault/Error Codes, press and release the **3rd** button used to activate the Service Diagnostic mode.

#### Advancing Through Saved Fault/ Error Codes

Procedure for advancing through saved fault codes:

Press and release the 3rd button used to activate Service Diagnostics	→ »	beep tone	→	most recent fault code is displayed.
Repeat	→	beep tone	→	second most recent fault code is displayed.
Repeat	→	beep tone	→	third most recent fault code is displayed.
Repeat	→	beep tone	→	fourth most recent fault code is displayed.
Repeat	$\rightarrow$	triple beep	→	back to the most recent fault code.

#### **Clearing Fault Codes**

To clear fault codes, enter Service Diagnostic mode. Then press and hold the **3rd** button used to enter Service Diagnostic mode for 5 seconds. Once the fault codes are successfully erased, the seven segment display will show "*BBB*".

#### **Exit Procedure**

To exit Fault/Error Codes, press and hold the **1st** button used to activate Service Diagnostic mode for 5 seconds.

### EXITING SERVICE DIAGNOSTIC MODE

Use either of the two methods below to exit diagnostic mode.

- Pressing and holding the **1st** button used to activate the Service Diagnostic mode for 5 seconds.
- Pressing the **POWER** button once or twice, depending on diagnostic procedure.

# **FAULT/ERROR CODES #1** — The fault codes below may be indicated under various conditions and can be accessed through Service Diagnostics.

Display	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE
Sud	SUDS DETECTED
	Fault is displayed when Suds prevent the basket from spinning up to speed or the pressure sensor detects rising suds level. The main control will flush water in attempt to clear Suds. If the water flush is unable to correct the problem, this may indicate:
	<ul> <li>Not using HE detergent or excessive detergent usage.</li> <li>Check/clean drain pump filter and hose of foreign objects.</li> <li>Ensure drain height does not exceed 8' (2.4 m) from washer base.</li> </ul>
F0E1 (rl)	LOAD DETECTED DURING THE WASHER CLEANING CYCLE (rl = remove load)
	During the cleaning cycle, a load was detected inside the drum. Clear error code and run a Cleaning Cycle to verify problem.
	Possible Causes <ul> <li>Load inside the washer during clean cycle.</li> <li>Mechanical friction on drive mechanism or basket. (Clothing between basket and tub.)</li> </ul>
F1E1	CCU ERROR
	A corrupted onboard EEPROM or communication error between the CCU and onboard EEPROM has occurred. One of the main relays is not working properly.
	Possible Causes         • Check the electrical outlet for damage.         • A power surge/drop may have caused this problem. Unplug or disconnect washer. Verify power at outlet (voltage, polarity, grounding, and dedicated circuit). Reconnect power and retest.         • A relay on the CCU may be welded.         See TEST #1 (CCU Power Check) on page 13.
F1E2	MCU ERROR - MULTIPLE RESETS
	Motor Control Unit (MCU) has an internal malfunction, repeating under or over voltage, or over current conditions. Can also be caused by momentary loss of neutral feed to MCU during the spin cycle. If the error occurs during a high-speed spin, the door will remain locked for 3 minutes.
	Possible Causes • See TEST #3 (Motor Circuit) on page 15.
F2E3	UNSUPPORTED CYCLE
	Cycle corruption, or CCU is not compatible for this specific model of washer.
	Possible Causes Intermittent communication between CCU and UI. Check harness for continuity. Rotate cycle selector knob and verify cycle information on console. CCU may be corrupted. CCU is not compatible with washer—replace CCU.
F3E1	PRESSURE SWITCH / PRESSURE SENSOR ERROR
	The CCU detects an out of range pressure signal. The use of analog pressure sensor or digital pressure switch is model dependent, but the procedure to detect this error does not change.
	Possible Causes • Check connections from tub to air trap, air trap to pressure hose, and pressure hose to pressure sensor. Is pressure hose pinched, kinked, plugged, or leaking air? • See TEST #7 (Pressure Sensor/Switch) on page 17.
F3E2	TEMPERATURE SENSOR ERROR
	This error is displayed if the water temperature sensor value is out of range (23°F to 217°F [–5°C to 103°C]). To find the correct ohm reading, refer to temperature chart on page 21.
	Possible Causes • See TEST #11 (Temperature Sensor) on page 21.
F4E0	HEATER IS NOT DETECTED
	This error is generated when the CCU cannot detect the temperature rising during step C01 of the Quick Diagnostic Test. This error code is available only in service diagnostics.
	Possible Causes • Heater element unplugged or open. • See TEST #10 (Heating Element), page 20. • See TEST #11 (Temperature Sensor), page 21.

# **FAULT/ERROR CODES #2** — The fault codes below may be indicated under various conditions and can be accessed through Service Diagnostics.

Display	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE	
F5E1	DOOR SWITCH ERROR	
	This code is generated if the door has not been open for 3 consecutive cycles, or the door switch is open while the door is locked for more than 5 seconds. If this occurs during normal operation, the buzzer beeps 3 times. This error code is available only in service diagnostics.	
	Possible Causes         • User presses START without closing door.         • Door not open for 3 consecutive cycles.         • Door switch mechanism damaged or obstructed.         • See TEST #4 (Door Lock System) on page 16.	
F5E2	DOOR LOCK ERROR	
	At the start of a cycle, the washer attempts to lock the door 6 times. If door cannot be locked, the washer goes into pause mode and a code is generated. This code is available only in service mode.	
	Possible Causes • Door not completely closed due to interference. • Check door lock mechanism for damage, misalignment, or foreign objects. • See TEST #4 (Door Lock System) on page 16.	
F5E3	DOOR UNLOCK ERROR	
	At the start of a cycle, the washer attempts to unlock the door 6 times. If door cannot be unlocked, the washer goes into pause mode and a code is generated. This code is available only in service diagnostics.	
	Possible Causes • Verify door latch is secured to front panel. • Check for misaligned, broken, or over-tightened door latch. • See TEST #/ (Door Lock System) on page 16	
E6E1		
FOEI	Communication between the Central Control Unit and the MCU has not been detected	
	Possible Causes • Check door switch operation. Faulty switch may interfere with power to MCU. • Check drive system for worn or faulty components. • Verify continuity in cable between CCU (MI3 & MS2) and MCU. See wiring diagrams on pages 23–24. • See TEST #1 (CCU Power Check) on page 13. • See TEST #3 (Motor Circuit) on page 15.	
F6E2 F6E3	COMMUNICATION ERROR UI TO CCU COMMUNICATION ERROR CCU TO UI	
	Communication between Central Control Unit (CCU) and User Interface (UI) has not been detected.	
	Possible Causes • Verify continuity in cable between CCU (UI7) and UI (C2). See wiring diagrams on pages 23–24. • Check AC and DC supplies. See TEST #1 (CCU Power Check) on page 13. • See TEST #2 (User Interface) on page 14.	
F7E1	DRIVE MOTOR SPEED SENSING ERROR / WASHER OVERLOAD	
	The MCU is unable to properly detect motor speed and the washer shuts down. If error occurs during high-spin, the door remains locked for 2–3 minutes. Possible Causes	
	<ul> <li>Washer is overloaded.</li> <li>Verify that the shipping system, including shipping bolts and spacers, is removed.</li> <li>Mechanical friction – verify that drum rotates freely.</li> <li>See TEST #3 (Motor Circuit) on page 15.</li> </ul>	
F7E2	MCU OVERHEAT AND/OR MOTOR OVERHEAT	
	The heat sink exceeds 212°F (100°C). If this occurs, the CCU will reset the MCU and wait for the motor and/or the MCU to cool down before restarting. After 4 attempts, F7E2 is displayed.	
	Possible Causes         • Improper installation of washer. Ensure that washer is not located near a heat source and has proper ventilation.         • Check that drum is not overloaded with clothes.         • Mechanical friction – verify that drum rotates freely.         • Check drive system for worn or faulty components. See TEST #3 (Motor Circuit) on page 15.	

# **FAULT/ERROR CODES #3** — The fault codes below may be indicated under various conditions and can be accessed through Service Diagnostics.

Display	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE
F8E0	STEAM INLET VALVE ERROR (Not available on all models)
	This error is displayed when the steam valve malfunctions. This error can be seen only in service diagnostics.
	Possible Causes • Is water supply connected and turned on? • Check for blocked or kinked inlet hoses. • Low water pressure or blocked hose screens. • Check steam valve operation. See TEST #6 (Water Inlet Valves) on page 17.
F8E1	NO WATER DETECTED ENTERING WASHER OR PRESSURE SWITCH TRIP NOT DETECTED
	The washer does not detect water input after 13 minutes of filling.
	Possible Causes         • Is water supply connected and turned on?         • Check for blocked or kinked inlet hoses.         • Low water pressure or blocked hose screens.         • Check for proper drain hose installation. Is water siphoning out of the drain hose? Drain hose must not be more than 4.5" (113 mm) into drain pipe.         • Check connections from tub to air trap, air trap to pressure hose, and pressure hose to pressure sensor. Is pressure hose holed, kinked, plugged, or leaking air?         • See TEST #6 (Water Inlet Valves) on page 17.         • See TEST #7 (Pressure Sensor/Switch) on page 17.
F8E2	DISPENSER SYSTEM ERROR
	Dispenser motor is unable to reach the desired position.
	Possible Causes • Check the mechanical linkage from dispenser motor to top of dispenser. • See TEST #12 (Dispenser Distribution System) on page 21.
F8E3	OVERFLOW CONDITION
	The overflow condition occurs if there is too much water or foam in the washer and the overflow contact on the pressure switch is closed for more than 2 minutes, 30 seconds or 5 times during the same cycle. If overflow occurs, the valves are closed and the drain pump switches on for at least 30 seconds.
	Possible Causes         • Check inlet valves for proper shutoff.         • Verify that drain hose is not plugged or kinked.         • Check/clean drain pump filter of foreign objects.         • Check connections from tub to air trap, air trap to pressure hose, and pressure hose to pressure sensor.         Is pressure hose pinched, kinked, plugged, or leaking air?         • See TEST #6 (Water Inlet Valves) on page 17.         • See TEST #7 (Pressure Sensor/Switch) on page 17.         • See TEST #8 (Drain Pump) on page 19.
F8E4	FLOW METER FAULT
	If less than 0.1L of water has entered the tub after 30 seconds from the start of the Quick Diagnostic Test, this error will be displayed. This error code is available only in service diagnostics.
	Possible Causes • Is water supply connected and turned on? • Check for blocked or kinked inlet hoses. • See TEST #6 (Water Inlet Valves) on page 17. • See TEST #9 (Flow Meter) on page 20.
F9E1	LONG DRAIN
	If the drain time exceeds 8 minutes without reaching reset level in pressure sensor, the valves are turned off and the drain pump will stop running. <b>NOTE:</b> Suds can cause delays in draining. Washer drains for 4 minutes, pauses 5 minutes, then tries again for 4 additional minutes of draining. F9E1 will display if washer does not drain. (Normal drain takes less than 2 minutes)
	Possible Causes • Verify that the drain hose is not blocked or kinked. • Make sure drain hose is not sealed into drain pipe. • Make sure the drain hose height does not exceed 96" (2.4 m). • Check/clean drain pump filter of foreign objects. • Check connections from tub to air trap, air trap to pressure hose, and pressure hose to pressure sensor. Is pressure hose pinched, kinked, plugged, or leaking air? • See TEST #8 (Drain Pump) on page 19.

### **TROUBLESHOOTING GUIDE #1**

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CHECKS & TESTS
WON'T POWER UP • No operation	No power to washer.	Check power at outlet, check circuit breakers, fuses, or junction box connections.
<ul> <li>No keypad response</li> <li>No LEDs or display</li> </ul>	Connection problem between AC plug and CCU.	Check connections between the AC power cord and CCU for continuity.
	Connections between CCU and UI.	Check connections and harness continuity between CCU and UI.
	CCU problem.	See TEST #1: CCU Power Check, pg. 13.
	User interface problem.	See TEST #2: User Interface, pg. 14.
WON'T START CYCLE No response when Start Button is pressed.	Door lock mechanism not functioning.	<ol> <li>Door not closed due to interference.</li> <li>Lock not closed due to interference.</li> <li>See TEST #4: Door Lock System, pg. 16.</li> </ol>
·	Connections between CCU and UI.	Check connections and harness continuity between CCU and UI.
	User interface problem.	See TEST #2: User Interface, pg. 14.
	CCU problem.	See TEST #1: CCU Power Check, pg. 13.
UI WON'T ACCEPT SELECTIONS	Connections between CCU and UI.	Check connections and harness continuity between CCU and UI.
	User interface problem.	See TEST #2: User Interface, pg. 14.
	CCU problem.	See TEST #1: CCU Power Check, pg. 13.
DOOR WON'T LOCK	Door not closed.	Ensure that door is completely closed.
	Door lock obstructed.	Check mechanism for obstruction.
	Door lock mechanism not functioning.	See TEST #4: Door Lock System, pg. 16.
DOOR WON'T UNLOCK (See pg. 22 for manually	Reset washer.	Unplug and reconnect the power cord. Wait 2 minutes to see if the washer door unlocks.
unlocking the door lock system.)	Misaligned, broken, or over-tightened door latch.	Check door lock mechanism and repair as necessary.
	Door lock mechanism not functioning.	See TEST #4: Door Lock System, pg. 16.
WON'T DISPENSE	No water supplied to washer.	<ol> <li>Check water connections to washer.</li> <li>Verify hot and cold supply is on.</li> </ol>
	Dispenser clogged with detergent.	Clean obstruction from dispenser.
	Valve problem.	See TEST #6: Water Inlet Valves, pg. 17.
	Dispenser system problem.	See TEST #12: Dispenser Distribution System, pg. 21.
WON'T FILL (Normal water level is	No water supplied to washer or low water pressure.	<ol> <li>Check water connections to washer.</li> <li>Verify hot and cold supply is on.</li> </ol>
only 2.5" to 5" [63.5 mm to 127 mm] inside tub.)	Plugged filter/screen.	Check for plugged filter or screen in the water valve or hoses.
	Drain hose installation.	Check for proper drain hose installation. Is water siphoning out of the drain hose?
	Valve problem.	See TEST #6: Water Inlet Valves, pg. 17.
	Pressure sensor/switch problem.	See TEST #7: Pressure Sensor/Switch, pg. 17.
OVERFILLS	Drain hose/filter is plugged.	Check for hose and drain filter obstructions.
	Valve(s) not shutting off.	See TEST #6: Water Inlet Valves, pg. 17.
	Pressure sensor/switch problem.	See TEST #7: Pressure Sensor/Switch, pg. 17.
	Drain pump problem.	See TEST #8: Drain Pump, pg. 19.
DRUM WON'T ROTATE	Is door lock showing open during the cycle?	See TEST #4: Door Lock System, pg. 16.
	Harness connections.	Check harness continuity and connections between CCU > MCU > and drive motor.
	Motor problem.	See TEST #3: Motor Circuit, pg. 15.
MOTOR OVERHEATS	Mechanical friction.	Check for obstruction between spin basket and outer tub.
	Harness connections.	Check harness continuity and connections between CCU > MCU > and drive motor.
	Motor problem.	See TEST #3: Motor Circuit, pg. 15.
SANITIZE LED DOES NOT TURN ON	No hot water dispensed.	Ensure that household hot water is present at the tap. Minimum 120°F (49°C).
	Temperature sensor problem.	See TEST #11: Temperature Sensor, pg. 21.
	Heater element problem.	See TEST #10: Heating element, pg. 20.

### TROUBLESHOOTING GUIDE #2

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CHECKS & TESTS
WON'T DRAIN	Drain hose installation.	Check for proper drain hose installation. Make sure it is not inserted more than 4.5" (113 mm).
	Plugged drain hose.	Check drain hose for obstructions.
	Obstructions to drain pump.	Check and clean drain filter for obstructions.
	Harness connections.	Check harness continuity and connections between CCU and drain pump.
	Drain pump problem.	See TEST #8: Drain Pump, pg. 19.
INCORRECT WATER TEMPERATURE	Water hose installation.	Make sure inlet hoses are connected properly and valves are turned on fully.
	No hot water dispensed.	Ensure that household hot water is present at tap. Minimum: 120°F (49°C)
	Heating element problem.	See TEST #10: Heating Element, pg. 20.
	Temperature sensor problem.	See TEST #11: Temperature Sensor, pg. 21.
DRUM LIGHT DOES	Door switch problem.	See TEST #4: Door Lock System, pg. 16.
NOT TURN ON (Steam models only)	Harness connections.	Check harness continuity and connections between UI and drum light.
	Drum light problem.	See TEST #5: Drum Light, pg. 16.
LEAKING	Supply hose connections.	Check hose connections and damaged rubber gasket due to over-tightening.
	Drain hose installation.	Check for proper drain hose installation.
	Plugged drain hose.	Check drain hose for obstructions.
	Overloading the washer.	Overloading can partially push door open.
	Internal hose connections.	Check internal hose connections for leakage.
	Check bellows.	Remove, reposition, and reinstall the bellows. Make sure bellows is not wrinkled.
VIBRATION OR NOISE	Shipping kit not removed.	Verify shipping bolts and spacers are removed.
	Washer not level.	Level washer per installation instructions.
	Floor stability.	Weak floors can cause vibration and walking of the washer.
	Rubber feet not installed.	Install rubber feet on leveling legs.
	Leveling lock nuts not tightened.	Tighten leveling lock nuts.
	High-pitched noise.	May be caused by clogged inlet screens. Disconnect hoses and clean screens.
	Spring/damper installation.	Check for proper spring and damper placement and installation.
	Hardware.	Inspect panels for bending, warpage, or damage. Check for loose hardware.
POOR WASH PERFORMANCE Please reference	Oversuds.	<ol> <li>Verify use of HE detergent.</li> <li>Excessive detergent usage.</li> <li>Check drain hose and filter for obstructions.</li> </ol>
Use & Care Guide	Incorrect water level.	See "WON'T FILL", pg. 11.
	Clothes wet after cycle is complete.	<ol> <li>Single or tangled items in washer.</li> <li>Oversuds (see above).</li> <li>See "WON'T DRAIN", above.</li> </ol>
	Load not rinsed.	1. Check proper water supply.     2. Not using HE detergent.     3. Washer not loaded properly.     4. See TEST #6: Water Inlet Valves, pg. 17.
	Not cleaning clothes.	<ol> <li>Washer not loaded properly.</li> <li>Not using HE detergent.</li> <li>Not using correct cycle.</li> <li>Not using dispensers.</li> </ol>
	Fabric damage.	Washer overloaded.     Bleach added incorrectly.     Sharp items in tub.
	Wrong option or cycle selection.	Refer customer to "Use & Care Guide".

### **TEST PROCEDURES**

**IMPORTANT:** The following procedures may require the use of needle probes to measure voltage. Failure to use needle probes will damage the connectors. To ease the process of measuring voltage and resistance, test points for each pin are accessible through the slots in the plastic beneath each CCU connector.

### TEST #1: CCU Power Check

This test checks for incoming and outgoing power to and from Central Control Unit (CCU). This test assumes that proper voltage is present at the outlet.

- 1. Unplug washer or disconnect power.
- **2.** Remove top panel to access the machine electronics.

**3.** Visually check that all connections to the interference filter (IF) are securely connected. See Figure 3, below.

**4.** Visually check that all connections to the CCU are fully inserted. See Figure 4, below.

5. If both visual checks pass, go to step 6.

6. Plug in washer or reconnect power.

**7.** With a voltmeter set to **AC**, check for line voltage at the input of the interference filter. See Figure 3.

- > If line voltage is present, go to step 8.
- If line voltage is not present, verify the continuity of the power cord. If it fails the continuity check, replace the power cord.

**8.** With a voltmeter set to **AC**, check for line voltage at the output of the interference filter. See Figure 3.

- > If line voltage is present, go to step 9.
- If line voltage is not present, replace the interference filter.

**9.** With a voltmeter set to AC, check for input line voltage to the CCU across pins 1 and 2 of connector **IF2**. See Figure 4.

- > If line voltage is present, go to step 10.
- If line voltage is not present, check harnesses and connections between the filter and the CCU. Repair as necessary.



**DO NOT REMOVE OR DESTROY** 

### 10. DC Supplies

• +5V DC is used to power IC's and processors on the circuit boards. If +5 V DC was missing, the washer would become unresponsive. To verify +5V DC ± 5%, measure voltage at UI7 pin 7 (GND) to pin 2 (+5V [Vcc]). (Red lead to Vcc.)

• +12V DC is used to actuate most of the 120V AC relays, triacs, and switches on the CCU. If +12V DC was missing, the motors, valves, and pumps would not turn on. To verify +12V DC  $\pm$  5%, measure voltage at **UI7** pin 3 (-7V) to pin 2 (+5V [Vcc]). (Red lead to Vcc.)

**Troubleshooting:** Refer to the wiring diagrams on pages 23-24 when troubleshooting the DC supplies. If +5 or +12 V DC is missing on the CCU, unplug washer or disconnect power, and then disconnect all components from the CCU relying on that supply. Plug in washer or reconnect power and check if the DC supply has returned. If not, replace the CCU. If it has, turn washer off and reconnect one connector at a time until the component loading down that supply has been identified.

11. Unplug washer or disconnect power.

**12.** Reassemble all parts and panels.

**13.** Perform the "Quick Diagnostic Test" on page 6 to verify repairs.

### TEST #2: User Interface (UI)

This test is performed when any of the following situations occurs during the User Interface Test (see page 5):

- $\checkmark\,$  None of the indicators or display turn on
- ✓ Some buttons do not light indicators
- $\checkmark\,$  No beep sound is heard

### None of the indicators or display turn on:

- 1. Unplug washer or disconnect power.
- 2. Remove the top panel to access the CCU.
- **3.** Visually check that all CCU connectors are inserted all the way into the CCU. See Figure 4.
- 4. Remove console assembly. Do not pull on the wires between the console and CCU.

5. Visually check that all UI connectors are inserted all the way into the UI. See Figure 5.

**6.** Visually check that the UI and housing assembly is properly inserted into the front console.

**7.** If all visual checks pass, perform TEST #1: CCU Power Check, page 13, to verify supply voltages.

- If supply voltages are present, replace the user interface and housing assembly.
- If supply voltages are not present, replace the CCU.
- 8. Reassemble all parts and panels.



9. Plug in washer or reconnect power.

**10.**Perform the "User Interface Test" (see page 5) to verify repair.

### Some buttons do not light indicators:

1. Unplug washer or disconnect power.

**2.** Remove the top panel to access the CCU and User Interface (UI).

**3.** Visually check that the UI and housing assembly is properly inserted into the front console.

**4.** If visual check passes, replace the UI and housing assembly.

- 5. Reassemble all parts and panels.
- 6. Plug in washer or reconnect power.

**7.** Perform the "User Interface Test" (see page 5) to verify repair.

### No beep sound is heard:

1. Unplug washer or disconnect power.

2. Remove the top panel to access the CCU.

**3.** Visually check that all CCU connectors are inserted all the way into the CCU. See Figure 4.

4. Remove console assembly. Do not pull on the wires between the console and CCU.

5. Visually check that all UI connectors are inserted all the way into the UI. See Figure 5.

**6.** If all visual checks pass, replace the UI and housing assembly.

**7.** Perform the "User Interface Test" (see page 5) to verify repair.

### TEST #3: Motor Circuit

This test checks the motor, motor control unit (MCU), and wiring.

**IMPORTANT:** A guide (W10271535) is required to assemble the rotor onto the shaft. The guide is inserted into the threaded hole, and then the rotor is slid on over the guide.



Figure 6 - Motor Control Unit (MCU)

**NOTE:** If the harness between the CCU and MCU is removed or communications are interrupted during operation, the MCU puts the motor into a braking mode, resulting in a significant drag on the drum when turned by hand. This mode can be cleared by removing power from the washer for a few seconds.

**1.** Check the motor and electrical connections by performing the "Quick Diagnostic Test" on page 6. The following steps assume that this step was unsuccessful.

- 2. Unplug washer or disconnect power.
- 3. Check to see if basket will turn freely.
- If basket turns freely, go to step 4.
- If basket does not turn freely, determine what is causing the mechanical friction or lockup.

**4.** Remove the top and rear panels to access the machine electronics and motor components.

5. Visually check that connectors **MS2** and **MI3** are inserted all the way into the CCU. Refer to CCU diagram on page 13.

- > If visual checks pass, go to step 6.
- If visual checks fail, reconnect MS2 and MI3, and repeat step 1.

**6.** Visually check that all connectors are inserted all the way into the MCU (see Figure 6, at left).

- > If visual checks pass, go to step 7.
- If visual checks fail, reconnect the MCU connectors and repeat step 1.

7. Check the motor windings. Disconnect the motor harness from the MCU. With an ohmmeter, verify the resistance values as shown below:

Motor Harness	Windings
Pins 1 & 2	8.5 - 14.0 Ω
Pins 2 & 3	8.5 - 14.0 Ω
Pins 1 & 3	8.5 - 14.0 Ω

- If the values are outside the range or open, replace stator assembly; otherwise, reconnect the motor harness and go to step 8.
- **8.** Check the two harnesses between the CCU and MCU for continuity.
- If there is continuity, go to step 9.
- If there is no continuity, replace the main lower harness.

**9.** With a voltmeter set to **AC**, connect the leads across pins 1 and 2 of connector **MS2**.

10. Plug in washer or reconnect power.

**11.** Run the "Quick Diagnostic Test" on page 6. **IMPORTANT:** Door must be closed and locked to run motor.

**12.** When the test shows "C05 & C08" on the display, the motor is powered and line voltage from the CCU should be present across pins 1 & 2 of connector **MS2**.

- > If line voltage is present, replace the MCU.
- > If line voltage is not present, replace the CCU.
- **13.** Unplug washer or disconnect power.
- **14.** Reassemble all parts and panels.

**15.** Perform the "Quick Diagnostic Test" on page 6 to verify repair.

### TEST #4: Door Lock System

Perform the following checks if the washer does not lock (or unlock).

- **1.** Check lid lock mechanism for obstruction or binding. Repair as necessary.
- 2. Unplug washer or disconnect power.

**3.** Remove top panel to access machine electronics.

**4.** Visually check that the **DL3**, **DLS2**, and **DCS3** connectors are inserted all the way into the CCU. Refer to CCU diagram on page 13.

- > If visual check passes, go to step 5.
- If any of the connectors are not inserted properly, reconnect and retest door lock.

5. Referring to the chart below, disconnect the specified connectors from the CCU. With an ohmmeter, verify resistance values listed in the chart. **NOTE**: To measure the door lock switch in the "locked" position, plug in washer or reconnect power. Press the **POWER** button, select any cycle, and then press **START**. Actuation of the door lock solenoid should be heard. At that point, unplug the washer and disconnect **DLS2** from the CCU and measure resistance across pins 1 & 2.

DOOR LOCK RESISTANCE			
Component Resistance		Contacts Measured	
Door Switch	Door Closed = Continuity Door Open = Open Circuit	DCS3-1	DCS3-3
Door Lock	Lock Coil = 50–74 Ω	DL3-1	DL3-2
Coils	Lock Coil = 50–74 Ω	DL3-2	DL3-3
Door Lock Switch	Locked = Continuity Unlocked = Open Circuit	DLS2-1	DLS2-2

> If resistance values are good, go to step 6.

- If any of the measurements do not match the values shown in the chart, check the harness of the suspected component between the CCU and door lock mechanism for continuity.
- If the harness and connections are good, replace the door lock mechanism. IMPORTANT: To minimize risk of damage to door lock/switch wires, remove the door lock mechanism screws before removing the front panel.

**6.** If the preceding steps did not correct the lock problem, replace the CCU and retest door lock mechanism.

- > Unplug washer or disconnect power.
- ➢ Replace the CCU.
- > Reassemble all parts and panels.
- Perform the "Quick Diagnostic Test" on page 6 to verify repair.

### TEST #5: Drum Light (Steam Models)

This test is performed if the drum LED does not light.

**1.** On Whirlpool models, pressing the "Drum Light" button on the console should toggle the button indicator on and off.

- If the button indicator does not turn on, go to TEST #2 – "Some buttons do not light indicators" on page 14.
- If the button indicator toggles on and off, go to step 2.
- 2. Unplug washer or disconnect power.
- **3.** Remove the top panel to access CCU and user interface (UI).
- 4. Verify the drum light connector (P13)
- is securely connected to the UI. See Figure 5.

**5.** Check harness and connections between the drum light and the UI.

- > If the connections are OK, go to step 6.
- > If not, repair or replace as needed.

 ${\bf 6.}\,$  Unplug the drum light connector  $({\bf P13})$  from the UI.

7. Plug in washer or reconnect power.

8. On Whirlpool models, press the "Drum Light" button on the console until the button indicator is on. On Maytag models, press and hold the "Steam for Stains/Drum Light" button on the console to activate the LED circuit.

**9.** With a multimeter set to milliamps, measure the current across UI connector **P13**, pins 1

and 3. If the drum LED driver is working properly, you should measure 150–370 mA.

- If the current is present, replace the drum LED.
- > If the current is not present, replace the UI.
- 10. Unplug washer or disconnect power.
- 11. Reassemble all parts and panels.

### Water Level Controls

- ✓ Water Inlet Valves Test #6
- ✓ Pressure Sensor/Switch Test #7
- ✓ Drain Pump Test #8
- ✓ Flow Meter Test #9

### TEST #6: Water Inlet Valves

This test checks the electrical connections to the valves and the valves themselves.

1. Check the relays and electrical connections to the valves by performing the "Quick Diagnostic Test" on page 6. The following steps assume one or more of the valves did not turn on.

**2.** For the valve(s) in question, check the individual solenoid coils:

a. Unplug washer or disconnect power.

**b.** Remove top panel to access machine electronics.

**c.** Remove connector **VCH7** from the CCU, and if a steam model, connector **VSF2**. Refer to CCU diagram on page 13.

**d.** Check harness connections to the solenoid valves. Verify continuity in harness between CCU and solenoid valves.

**3.** Check valve coil resistance at the valves, or across the following **VCH7** and **VSF2** connector pinouts:

Valve	Pinout
Cold Fill Valve	VCH7, pins 1 & 3
Hot Fill Valve	VCH7, pins 5 & 7
Steam Valve *	VSF2, pins 1 & 3

\* Steam model only

Resistance should be 890–1.1k  $\Omega$ .

- If resistance readings are outside the range or open, replace the valve assembly.
- If resistance readings are within range, reconnect VCH7 and, if applicable, VSF2 to CCU. Go to step 4.

4. Plug in washer or reconnect power.

5. With a voltmeter set to AC, attach the leads across the pins of the suspect valve (see chart in step 3). Run the "Quick Diagnostic Test" and check for line voltage across the pins of the valve. **NOTE:** Refer to the "Quick Diagnostic Test" on page 6 to determine when the cold, hot, and steam valves are actuated. (Example: Cold valve is actuated during test phase C02.)

- If line voltage is present and valve still does not activate, replace valve assembly.
- > If line voltage is not present, replace the CCU.
- 6. Unplug washer or disconnect power.
- **7.** Reassemble all parts and panels.

**8.** Perform the "Quick Diagnostic Test" to verify repairs.

### TEST #7: Pressure Sensor/Switch

### Pressure Sensor (Steam Models)

This test checks the pressure sensor, CCU, and wiring. **NOTE:** Usually, if the pressure sensor malfunctions, the washer will generate a long fill or long drain error.

1. Check the functionality of the pressure sensor by running a small load cycle. The valves should turn off automatically after sensing the correct water level in the tub. The following steps assume that this step was unsuccessful.



Figure 7 - Pressure Sensor

2. Press **START/PAUSE** to stop the cycle and then press **POWER**. The cycle will cancel and drain the water from the tub.

3. Unplug washer or disconnect power.

**4.** Remove top and rear panels to access tub, air trap, and pressure hose connections. Pressure sensor is located at top right rear of cabinet.

**5.** Check connections from tub to air trap, air trap to pressure hose, and pressure hose to pressure sensor.

6. Check to ensure hose is routed correctly in the lower cabinet and not pinched or crimped.

7. Verify there is no water, suds, or debris in the hose or air trap. Disconnect hose from pressure sensor and blow into hose to clear water, suds, or debris.

8. Check hose for leaks. Replace if needed.

**9.** Visually check that connector **PS8** is inserted all the way into the CCU (refer to CCU diagram on page 13). Also check that the pressure sensor harness is securely connected to the sensor.

**10.** Check the harness between the CCU and Pressure Sensor for continuity.

- ➢ If there is continuity, go to step 11.
- If there is no continuity, repair or replace as necessary.
- 11. Plug in washer or reconnect power.

12. With a voltmeter set to **DC**, connect black probe to CCU connector **PS8**, pin 8 (GND) and red probe to **PS8**, pin 4 (+5V [Vcc]).

- If +5V DC is present, replace the pressure sensor.
- If+5V DC is not present, perform TEST #1: CCU Power Check on page 13.

**13.** If the preceding steps did not correct the problem, replace the CCU.

- > Unplug washer or disconnect power.
- > Replace the CCU.
- > Reassemble all parts and panels.
- Perform the "Quick Diagnostic Test" on page 6 to verify repair.

#### Pressure Switch (Non-Steam Models)

This test checks the pressure switch, CCU, and wiring. **NOTE:** Usually, if the pressure switch malfunctions, the washer will generate a long fill or long drain error.

1. Check the functionality of the pressure switch by running a small load cycle. The valves should turn off automatically after sensing the correct water level in the tub. The following steps assume that this step was unsuccessful.



Figure 8 - Pressure Switch

2. Press **START/PAUSE** to stop the cycle and then press **POWER**. The cycle will cancel and drain the water from the tub.

3. Unplug washer or disconnect power.

**4.** Remove top and rear panels to access tub, air trap, and pressure hose connections. Pressure switch is located at top right rear of cabinet.

**5.** Check connections from tub to air trap, air trap to pressure hose, and pressure hose to pressure switch.

**6.** Check to ensure hose is routed correctly in the lower cabinet and not pinched or crimped.

7. Verify there is no water, suds, or debris in the hose or air trap. Disconnect hose from pressure switch and blow into hose to clear water, suds, or debris.

8. Check hose for leaks. Replace if needed.

Pressure Switch Check				
Heater Trip Wash Level Vcc Overflow				
CCU PS8 Pinout	6	5	4	3
Press Sw Pinout	12	14	11	16
No Pressure	Closed	Open	Ref	Open
Light Pressure	Open	Closed	Ref	Open
Medium Pressure	Open	Closed	Ref	Closed

**9.** Visually check that connector **PS8** is inserted all the way into the CCU (refer to CCU diagram on page 13). Also check that the pressure switch harness is securely connected to the switch.

**10.** Check the harness between the CCU and Pressure Switch for continuity.

- > If there is continuity, go to step 11.
- If there is no continuity, repair or replace as necessary.

**11.** Disconnect **PS8** from the CCU and perform the continuity checks listed in the chart on page 18. This check can also be performed at the pressure switch.

a. With no pressure to the switch, there should be continuity across **PS8**, pins 4 & 6 (switch pins 11 & 12).

**b.** Lightly blow into the pressure switch until a "click" is heard. Maintain that pressure and verify that there is continuity across **PS8**, pins 4 & 5 (switch pins 11 & 14).

c. Strongly blow into the pressure switch. Maintain that pressure and verify that there is continuity across **PS8**, pins 4 & 3 (switch pins 11 & 16).

- If the pressure switch passes the continuity check, go to step 12.
- If not, replace the pressure switch and perform step 1 to verify repair.

**12.** If the preceding steps did not correct the problem, replace the CCU.

- > Unplug washer or disconnect power.
- > Replace the CCU.
- > Reassemble all parts and panels.
- Perform the "Quick Diagnostic Test" on page 6 to verify repair.

### TEST #8: Drain Pump

Perform the following checks if washer does not drain.

**1.** Check for obstructions in the usual areas. Clean and then perform step 2.

2. Check the drain pump and electrical connections by performing the "Quick Diagnostic Test" on page 6. The following procedures assume that this step was unsuccessful.

3. Unplug washer or disconnect power.

**4.** Remove top panel to access machine electronics.

5. Visually check that the **DP2** connector is inserted all the way into the CCU. Refer to CCU diagram on page 13.

- > If visual check passes, go to step 6.
- If connector is not inserted properly, reconnect **DP2** and repeat step 2.

**6.** Remove connector **DP2** from the CCU. With an ohmmeter, measure the resistance across pins 1 and 2.

- **7.** Resistance should be approximately 16  $\Omega$ .
- > If the reading is infinite (open), go to step 8.
- > If the reading is correct, go to step 12.

**8.** Remove the front panel to access drain pump. Verify pump is free from obstructions.

**9.** Visually check the electrical connections at the drain pump.

- > If visual check passes, go to step 10.
- If connections are loose, reconnect the electrical connections and repeat step 2.

**10.** With an ohmmeter, check harness for continuity between the drain pump and CCU.

- > If there is continuity, go to step 11.
- If there is no continuity, replace the lower machine harness and repeat step 2.

11. With an ohmmeter, measure the resistance across the two pump terminals. Resistance should be approximately 16  $\Omega$ .

- If the reading is infinite (open), replace the drain pump assembly.
- > If the reading is correct, go to step 12.

**12.** If the preceding steps did not correct the drain problem, replace the CCU.

- > Unplug washer or disconnect power.
- > Replace the CCU.
- > Reassemble all parts and panels.
- Perform the "Quick Diagnostic Test" on page 6 to verify repair.

### TEST #9: Flow Meter (Steam Model)

This test checks the electrical connections to the flow meter and the flow meter itself.

**1.** Perform the "Quick Diagnostic Test" on page 6. If error code **F8E4** is generated, the washer is detecting less than 0.1L of water after 30 seconds of starting the test. Go to step 2.

**2.** Did the valve(s) turn on and was water seen and heard entering the drum?

- No, the valve(s) did not turn on. Go to TEST #6: Water Inlet Valves on page 17.
- Yes, the valve(s) turned on, but no water entered the drum. Go to step 3.
- Yes, the valve(s) turned on and water entered the drum. Go to step 4.

**3.** Verify that the hot and cold water inlet hoses are properly connected to the washer and the valves are turned on fully. Ensure the inlet hoses are not kinked or inlet screens blocked.

4. Unplug washer or disconnect power.

**5.** Remove top panel to access machine electronics.

6. Visually check that connector FM3 is inserted all the way into the CCU. Refer to CCU diagram on page 13.

- > If visual check passes, go to step 7.
- If connector is not inserted properly, reconnect FM3 and repeat step 1.

7. With an ohmmeter, check the harness between the CCU (**FM3**) and flow meter for continuity.

- > If there is continuity, go to step 8.
- If there is no continuity, replace the flow meter harness.

8. With voltmeter set to **DC**, connect leads to **FM3** pins 1 and 3. Run a wash cycle and measure the flow meter voltage when the inlet water valves open and water is entering the washer. A nominal reading of approximately 200mV should be measured when water is flowing through the flow meter (voltage will vary depending on household water pressure). No water flowing = 0V.

- If voltage is present, the flow meter is working properly. Go to step 9.
- If voltage is not present when water is entering the washer, replace the flow meter.

- **9.** If the preceding steps did not correct the drain problem, replace the CCU.
- > Unplug washer or disconnect power.
- > Replace the CCU.
- ➤ Reassemble all parts and panels.
- Perform the "Quick Diagnostic Test" on page 6 to verify repair.

### Water Temperature Controls

- ✓ Heating Element Test #10
- ✓ Temperature Sensor Test #11

### TEST #10: Heating Element

This test checks the heating element, wiring, and CCU.

1. Unplug washer or disconnect power.

**2.** Remove top panel to access machine electronics.

**3.** Disconnect connector **HE2** from the CCU. Refer to CCU diagram on page 13.

**4.** Using an ohmmeter, measure the resistance across pins 1 and 2 of connector **HE2**.

- If the resistance is between 10-20 Ω, the heating element and wiring are good; go to step 8.
- > If the resistance is open, go to step 5.

**5.** Remove back panel to access the heating element.

**6.** Disconnect the wire connectors from the heating element. See Figure 9, page 21.

**7.** Using an ohmmeter, measure the resistance across the two heating element terminals.

- If the resistance is between 10-20 Ω, the heating element is good; replace the lower main harness.
- If the resistance is open, replace the heating element.

**8.** If the preceding steps did not correct the heating element problem, replace the CCU.

- > Unplug washer or disconnect power.
- ➢ Replace the CCU.
- > Reassemble all parts and panels.
- Perform the "Quick Diagnostic Test" on page 6 to verify repair.



Figure 9 - Heater/Temperature Sensor Assembly

### TEST #11: Temperature Sensor

This test checks the temperature sensor, wiring, and CCU.

1. Unplug washer or disconnect power.

**2.** Remove top panel to access machine electronics.

**3.** Disconnect connector **SET2** from the CCU. Refer to CCU diagram on page 13.

**4.** Using an ohmmeter, measure the resistance across pins 1 and 2 of temperature sensor connector **SET2**. The measured resistance should be within the temperature range shown in the following table.

Approx. Temperature		Approx. Resistance
F°	C°	KΩ
32	0	35.9
50	10	22.8
68	20	14.8
86	30	9.8
104	40	6.6
122	50	4.6
140	60	3.2
158	70	2.3
176	80	1.7
194	90	1.3

- If the resistance is within the range shown in the table, go to step 8.
- If the resistance is infinite or close to zero, go to step 5.

**5.** Remove the back panel to access the heating element.

**6.** Disconnect the temperature sensor connector from the heating element. See Figure 9.

7. Using an ohmmeter, measure the resistance across pins 1 and 2 of the temperature sensor (on the heating element).

- If the resistance is within the range shown in the table, the sensor is good; replace the lower main harness.
- If the resistance is open, replace the temperature sensor.
- **8.** If the preceding steps did not correct the temperature sensor problem, replace the CCU.
- > Unplug washer or disconnect power.
- > Replace the CCU.
- Reassemble all parts and panels.
- Perform the "Quick Diagnostic Test" on page 6 to verify repair.

### TEST #12: Dispenser Distribution System

Perform the following checks if the washer will not dispense detergent, bleach, or fabric softener.

1. Check water supply to washer. Check water hose connections to and inside the washer.

**2.** Verify dispenser drawer is not clogged with detergent.

3. Unplug washer or disconnect power.

**4.** Remove the top panel to access the machine electronics.

**5.** Check the mechanical linkage from dispenser motor to top of dispenser.

**6.** Visually check that the **DI6** connector is inserted all the way into the CCU. Refer to CCU diagram on page 13.

- If visual check passes, go to step 7.
- If connector is not inserted properly, reconnect **DI6** and retest.

7. Remove connector **DI6** from the CCU. With an ohmmeter, verify the resistance values shown below across the following **DI6** connector pinouts.

DISPENSER SYSTEM RESISTANCE			
Component	Resistance	Con Meas	tacts sured
Dispenser Motor	1400-1600 Ω	DI6-1	DI6-3

> If the motor resistance is good, go to step 8.

If the measurement does not match the value shown in the chart, check the harness and connections between the CCU and dispenser motor for continuity. If the harness and connections are good, replace the dispenser motor. 8. Plug in washer or reconnect power. Run the "Quick Diagnostic Test" on page 6. During step "C03," observe that the dispenser motor moves the diverter valve from one position to another, ending at position 1 (Prewash). Verify the motor has repositioned the valve and water is flowing into dispenser.

If the dispenser motor did not change the direction of the diverter valve, replace the motor.

**9.** If the preceding steps did not correct the dispensing problem, replace the CCU and retest dispenser system.

- > Unplug washer or disconnect power.
- > Replace the CCU.
- > Reassemble all parts and panels.
- Perform the "Quick Diagnostic Test" to verify repair.

### MANUALLY UNLOCKING THE DOOR LOCK SYSTEM

- 1. Unplug washer or disconnect power.
- 2. Remove the top washer panel.

**3.** Reach down along the inside of the front (between tub and CCU) and locate the top of the door switch/lock assembly.

**4.** Located on the top of the door switch/ lock assembly is a ring-shaped tab.

**5.** Gently pull the tab upward about <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" or until a click is heard.

6. The door may be opened.

### **COMPONENT REMOVAL**

**NOTE:** Instructions are provided only for those components where removal is not obvious.

#### Components accessible through top panel:

- Central Control Unit (CCU) Slide a putty knife between the CCU mount and side panel to release the locking tab (see Figure 4, page 13 for location). At the same time, slide the CCU assembly back to remove.
- Dispenser Motor
- Dispensing System 1) Remove top panel. 2) Remove two screws from top of dispenser. 3) Remove dispenser drawer.
  4) Remove the two screws on both sides of the drawer opening. 5) Slide assembly back to remove.
- Flow Meter
- Interference Filter
- Pressure Sensor/Switch Disconnect pressure hose and twist sensor 90° to remove.
- User Interface/Console 1) Remove top panel. 2) Remove dispenser drawer. 3) Remove the two screws on both sides of the drawer opening. 4) Remove the two screws (top of console) securing the console to the mounting bracket. 5) Slide the console up and off the bracket.
- · Water Valve Assembly

### Components accessible through back panel:

- Drive Motor
- Heater/Temp Sensor Assembly –

   Locate assembly beneath tub.
   To release grip on tub, loosen the center nut to decompress gasket.
   Firmly pull assembly from tub.
- Motor Control Unit (MCU)

### Components accessible through front panel:

- Door Lock/Switch Assembly
- Drain Pump/Filter
- Drum Light





DA	NGER
•	

# ₹₩

Risque de choc électrique

Seulement les techniciens autorisés devraient effectuer des mesures diagnostiques de tension.

Après les mesures de tension, déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

### AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

#### Informations de sécurité concernant la mesure de la tension La mesure de la tension doit être effectuée de la manière suivante :

- Vérifier que les commandes sont à la position OFF (Arrêt) pour que l'appareil ne démarre pas lorsqu'il est mis sous tension.
- Laisser suffisamment d'espace pour pouvoir faire les mesures de tension sans qu'il y ait d'obstacle.
- Éloigner toutes les autres personnes présentes suffisamment loin de l'appareil pour éviter les risques de blessure.
- Toujours utiliser l'équipement de test approprié.
- Après les mesures de tension, toujours déconnecter la source de courant électrique avant de procéder au service.

#### IMPORTANT : Circuits électroniques sensibles aux décharges électrostatiques Les problèmes d'ESD sont présents partout. La plupart des gens commencent à sentir une décharge ESD à environ 3000V. Il suffit de 10V pour détruire, endommager ou affaiblir l'assemblage de la commande principale. Le nouvel assemblage peut sembler bien fonctionner après la fin de la réparation, mais il peut très bien mal fonctionner par la suite à cause de contraintes dues au phénomène ESD.

Utiliser un bracelet de décharge électrostatique. Connecter le bracelet à la vis verte de liaison à la terre ou sur une surface métallique non peinte de l'appareil

-0U-

Toucher plusieurs fois du doigt la vis verte de liaison à la terre ou une surface métallique non peinte de l'appareil.

- Avant de retirer la pièce de son sachet, placer le sachet antistatique en contact avec la vis verte de liaison à la terre ou une surface métallique non peinte de l'appareil.
- Éviter de toucher les composants électroniques ou les broches de contact; tenir les circuits électroniques de la machine par les bords seulement lors des manipulations.
- Pour réemballer l'assemblage de la commande principale dans le sachet antistatique, appliquer les instructions ci-dessus.

IMPORTANTE NOTE DE SÉCURITÉ — "Pour les techniciens uniquement"

Cette fiche de données de service est conçue pour être utilisée par des personnes ayant une expérience en électricité, en électronique et en mécanique d'un niveau généralement considéré comme acceptable dans le secteur de la réparation d'appareils électriques. Toute tentative de réparation d'un appareil important peut causer des blessures corporelles et des dégâts matériels. Le fabricant ou le vendeur ne peut être tenu pour responsable et ne prend aucune responsabilité quant aux blessures ou aux dégâts matériels causés par l'utilisation de cette fiche de données.

### Table des matières

Tableau de commande Whirlpool	.26
Tableau de commande Maytag	.27
Guide de diagnostic	.28
Activation de mode de diagnostic de service	.28
Menu de diagnostic de service	.28
Test de l'interface utilisateur	.29
Affichage de la version logicielle	.20
Diagnostics rapides	.30

Codes d'anomalie/d'erreur	31–'	34
Guide de dépannage	. 35, 3	36
Procédures de test	37–4	47
Déverrouillage manuel du système		
le verrouillage de la porte		47
Enlèvement des composants		47
Schémas de câblage	. 48, 4	49
5	,	



PAGE 26



### ABRÉVIATIONS

MCC : Module de commande central FI : Filtre d'interférences IU : Interface utilisateur (cartes centrale/ transformatrice et logement) MCM : Module de commande du moteur

### **GUIDE DE DIAGNOSTIC**

Avant d'entreprendre une réparation, contrôler ce qui suit :

- Vérifier que la prise de courant est alimentée.
- Fusible grillé ou disjoncteur ouvert? A-t-on utilisé un fusible ordinaire? Informer le client qu'il faut utiliser unfusible temporisé.
- Robinets d'eau chaude et d'eau froide ouverts et tuyaux d'arrivée d'eau exempts d'obstruction?
- Utiliser pour tous les contrôles/tests un multimètre (VOM) ou un voltmètre numérique (DVM) dont la résistance interne est de 20 000 Ω par volt CC ou plus.
- Lors de toute mesure de résistance, vérifier que la laveuse est débranchée de la prise de courant, ou que la source de courant électrique est déconnectée.
- IMPORTANT : Éviter d'utiliser des capteurs de grand diamètre lors de la vérification des connexions du câblage car ils pourraient endommager les connecteurs lors de l'insertion.
- Vérifier tous les harnais et connexions avant de remplacer des composants. Faire attention aux connecteurs mal calés, aux fils ou bornes brisés ou de surplus, à l'insertion des broches, ou encore aux fils pas suffisamment enfoncés dans les connecteurs pour être engagés dans les crochets métalliques.
- La corrosion ou la contamination des pièces de connexion est une cause potentielle d'anomalie de fonctionnement des organes de commande. Inspecter les connexions et vérifier la continuité à l'aide d'un ohmmètre.

### **MODE DE DIAGNOSTIC DE SERVICE**

Ces tests permettent au technicien de contrôler tous les signaux d'entrée parvenant a la commande électronique de la machine. Ces tests permettent l'exécution d'un contrôle global et rapide de la laveuse avant le passage à des tests de dépannage spécifiques.

### ACTIVATION DE MODE DE DIAGNOSTIC DE SERVICE

 Vérifier que la laveuse est en mode d'attente (branchée; tous les témoins éteints).
 Sélectionner n'importe lequel des trois (3) boutons (sauf POWER) et suivre les étapes

ci-dessous, en utilisant les mêmes boutons. Souvenez-vous des boutons et de l'ordre dans lequel vous avez appuyé sur les boutons.

#### En-dedans de 8 secondes,

- Appuyer momentanément sur le **1er** bouton sélectionné,
- Appuyer momentanément sur le **2e** bouton sélectionné,
- Appuyer momentanément sur le **3e** bouton sélectionné;
- Répéter cette séquence de 3 boutons 2 fois de plus.

3. Si le passage au mode de diagnostic de service a été réussi, tous les témoins de la console sont illuminés pendant 5 secondes, et l'afficheur présente *BBB* dans le champ Estimated Time Remaining/temps restant estimé – à sept segments. S'il n'y a aucun code d'anomalie mémorisé, tous les témoins de la console s'éteindront momentanément, puis seul l'afficheur à sept segments se rallumera et affichera *BBB*.

**NOTE :** Le mode de diagnostic de service expire après cinq minutes d'inactivité ou se ferme si l'alimentation du secteur est coupée.

MENU DE DIAGNOSTIC DE SERVICE			
	Pression sur le bouton	Comportement de la fonction	
1er bouton	<ul> <li>Pression momentanée</li> <li>Appuyer pendant 5 secs.</li> </ul>	- Active le test de l'interface utilisateur - Quitte le mode de diagnostic de service	
2e bouton	<ul> <li>Pression momentanée</li> <li>Appuyer pendant 5 secs.</li> </ul>	<ul> <li>Active le test de diagnostic rapide</li> <li>Affichage de version du logiciel</li> </ul>	
3e bouton	<ul> <li>Pression momentanée</li> <li>Appuyer pendant 5 secs.</li> </ul>	<ul> <li>Affiche le code d'erreur suivant</li> <li>Supprime les codes d'erreur</li> </ul>	

### Activation manquée

En cas d'échec de la tentative de passage au mode de diagnostic de service, on peut exécuter certaines actions, selon l'indication spécifique :

Indication 1 : Aucune illumination (témoins ou affichage)

Action : Sélectionner un programme quelconque.

- Si les témoins s'illuminent, vérifier la fonctionnalité pour les trois boutons utilisés pour l'activation du mode de diagnostic de service. Vérifier que le bouton répond à la stimulation et qu'un signal sonore retentit à chaque pression. Si le bouton est défectueux, il ne sera pas possible d'utiliser ce bouton pour initier le mode de diagnostic. Remplacer l'ensemble de l'interface utilisateur/carter. Voir Enlèvement des composants, page 47.
- Si aucun témoin ne s'illumine après la sélection du programme, passer au TEST Nº 1, Contrôle de la tension du MCC, page 37.

**Indication 2** : Tous des témoins de la console se mettent à clignoter immédiatement.

Action : Si tous des témoins de la console se mettent à clignoter immédiatement, remplacer l'interface utilisateur.

#### Activation en utilisant les codes d'anomalie mémorisés

S'il y a un code d'anomalie mémorisé, celuici clignote sur l'afficheur. Pour déterminer la procédure recommandée, consulter les codes d'anomalie/d'erreur, pages 32–34. S'il n'y a aucun code d'anomalie mémorisé, l'afficheur présente *BBB*.

### TEST DE L'INTERFACE UTILISATEUR (Figures 1 et 2)

**NOTE :** Le mode de diagnostic de service doit être activé avant d'entrer le test de l'interface utilisateur; voir la procédure à la page 28.

#### Affichage d'un code d'anomalie actif dans le test de l'interface utilisateur

Si l'afficheur se met à clignoter alors qu'il est en mode de Test de l'interface utilisateur, il affiche un code d'anomalie actif. Les codes d'anomalie actifs sont des codes qui sont présentement détectés. Un seul code d'anomalie actif peut être affiché à la fois.

### Procédure d'entrée

Appuyer brièvement sur le **premier** bouton utilisé pour l'activation du mode de diagnostic de service. Tous des témoins de la console s'illuminent et l'afficheur présente *BBB*.

#### Test de l'interface utilisateur

En appuyant sur chaque bouton, son témoin ou segment d'affichage correspondant s'éteint et un son retentit comme illustré dans les figures 1 et 2.

WHIRLPOOL : Si l'on fait pivoter le bouton de sélection du programme, chaque témoin lumineux du programme correspondant s'éteint.

MAYTAG : Le témoin de sélection de programme s'éteint après avoir fait tourner lentement le bouton sélecteur de programme par TOUTES ses positions.

Si lors de pressions sur les boutons et rotation du sélecteur de programme les témoins ne s'éteint pas et il n'y a aucune émission de signal sonore, passer au TEST nº 2 : Interface utilisateur, page 38.

#### Procédure de sortie

Pour quitter le Test de l'interface utilisateur, appuyer pendant 5 secondes sur le **1er** bouton utilisé pour activer le mode de diagnostic de service, ou appuyer une ou deux fois sur le bouton **POWER**.

### AFFICHAGE DE LA VERSION LOGICIELLE

**NOTE :** Le mode Affichage de la version logicielle expire après 5 minutes d'inactivité et revient au mode d'attente.

#### Procédure d'entrée

Pour entrer dans l'affichage de version logicielle, appuyer pendant 5 secondes sur le **2e** bouton qui sert à activer le mode de diagnostic de service. Lors de l'accès à ce mode, les informations ci-dessous défileront automatiquement à l'affichage :

- Code de révision logicielle de l'IU (L' : numéro de révision majeure, numéro de révision mineure, numéro de révision de test)
- Code de révision du fichier hexadécimal de l'IU (H : numéro de révision majeure, numéro de révision mineure, numéro de révision de test)
- Code de révision logicielle du MCC (£ : numéro de révision majeure, numéro de révision mineure, numéro de révision de test)
- Code de révision du fichier hexadécimal du MCC (*h* : numéro de révision majeure)
- Code de révision logicielle du MCM (n : numéro de révision majeure)

#### Procédure pour quitter

Pour quitter l'affichage de la version logicielle, appuyer pendant 5 secondes sur le **1er** bouton utilisé pour activer le mode de diagnostic de service, ou appuyer une ou deux fois sur le bouton **POWER**.

### **TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE**

**NOTE :** Le mode de diagnostic de service doit être activé avant d'entrer le test de diagnostic rapide; voir la procédure à la page 28. Si à un moment quelconque l'utilisateur appuie sur le bouton POWER, la laveuse passe au mode d'attente.

#### Affichage d'un code d'anomalie actif dans le test de diagnostic rapide

Si l'afficheur se met à clignoter alors qu'il est en le test diagnostic rapide, il affiche un code d'anomalie actif. Les codes d'anomalie actifs sont des codes qui sont présentement détectés. Un seul code d'anomalie actif peut être affiché à la fois.

## $\downarrow$ Appuyer sur le bouton POWER à un moment quelconque pour quitter $\downarrow$

#### Procédure d'entrée

Pour entrer le test de diagnostic rapide, appuyer brièvement sur le **2e** bouton utilisé pour l'activation du mode de diagnostic de service. Le témoin du bouton POWER s'illumine et le témoin du bouton START se met à clignoter. Appuyer sur le bouton **START** pour effectuer les tests de diagnostic rapide ci-dessous. Chaque phase de test est indiquée sur l'affichage.

**IMPORTANT :** Si l'on entre au mode de diagnostic rapide trop rapidement après avoir activé le mode de diagnostic de service, le test ne démarre pas.

#### Procédure de sortie

Pour quitter le mode diagnostic rapide, appuyer sur le bouton **POWER**; ou appuyer pendant 5 secondes sur le **1er** bouton utilisé pour activer le mode de diagnostic de service.

TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE			
Phase de test	Fonction de la laveuse	Composant	Fin de l'étape
C00 *	Le moteur de verrouillage de la porte est actionné. La porte se déverrouillé, puis se verrouille à nouveau. La pompe est activée pendant 15 secondes.*	<ul> <li>Système de verrouillage de la porte</li> <li>Pompe de vidange*</li> </ul>	UNIQUEMENT à son achèvement.
C01 † modèles à vapeur seulement	L'élément chauffant est mis sous tension. La vanne de vapeur est actionnée.	<ul> <li>Élément chauffant</li> <li>Vanne de vapeur</li> <li>Capteur de température</li> </ul>	À son achèvement ou en appuyant sur une touche.
C02	La vanne d'arrivée d'eau froide est actionnée.	<ul> <li>Vanne d'eau froide</li> <li>Débitmètre (vapeur seulement)</li> </ul>	À son achèvement ou en appuyant sur une touche.
C03	Le système de distribution est réglé sur la position nº 1 de Prewash (prélavage).	<ul> <li>Moteur du distributeur</li> <li>Contact du distributeur</li> </ul>	UNIQUEMENT à son achèvement.
C04	La vanne d'arrivée d'eau chaude est actionnée.	<ul> <li>Vanne d'eau chaude</li> <li>Débitmètre (vapeur seulement)</li> </ul>	À son achèvement ou en appuyant sur une touche.
C05	Le tambour tourne dans le sens horaire à la vitesse de lavage.	Moteur     Module de commande du moteur (MCM)	À son achèvement ou en appuyant sur une touche.
C06 ‡	L'élément chauffant es mis sous tension pour chauffer l'eau à une température préreglée. Le tambour tourne dans le sens horaire et antihoraire à la vitesse de lavage. La vanne d'arrivée d'eau est ouverte pour remplir le tambour jusqu'au volume d'eau minimal nécessaire au lavage. (S'il y a suffisamment d'eau dans le tambour, la vanne d'arrivée d'eau en s'ouvre pas.)	Élément chauffant     Capteur de température     Moteur     Module de commande     du moteur (MCM)     Vanne d'eau froide     (au besoin)     Capteur de pression/     manocontacteur	À son achèvement ou en appuyant sur une touche.
C07	La pompe de vidange est actionnée jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau dans le système, puis continue encore 15 secondes.	<ul> <li>Pompe de vidange</li> <li>Capteur de pression/ manocontacteur</li> </ul>	À son achèvement ou en appuyant sur une touche.
C08	Le tambour tourne dans le sens antihoraire à 35 t/min > 100 t/min > 150 t/min > 100 t/min en ~ 1-1/2 minutes.	<ul> <li>Moteur</li> <li>Module de commande du moteur</li> </ul>	UNIQUEMENT à son achèvement.
	Le tambour tourne dans le sens antihoraire à vitesse maximale. Le moteur de verrouillage de la porte est actionnée. La porte est déverrouillée.	Moteur     Module de commande du moteur     Système de verrouillage de la porte	À son achèvement ou en appuyant sur le bouton power.

#### NOTES SUR LE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE :

\*C00 – Pour les modèles VAPEUR, la pompe de vidange est activée dans le cadre de la routine d'étalonnage du capteur de pression analogique (APS, Analog Pressure Sensor). Pour les modèles SANS VAPEUR, la pompe de vidange est activée uniquement si le MCC détecte une quantité d'eau importante dans la cuve. La durée de vidange dépend de l'eau présente dans la cuve.

**† C01** – Cette phase de test est effectuée uniquement sur les modèles VAPEUR. Les modèles SANS VAPEUR outrepassent ce test.

+ CO6 – Ce test fonctionne jusqu'à ce qu'un niveau de température préréglé ait été atteint. La température de l'eau affectera la durée du test.

### **CODES D'ANOMALIE/D'ERREUR**

(Consulter le tableau des codes d'anomalie/ d'erreur, pages 32–34).

#### Méthode d'affichage des codes d'anomalie/ codes d'erreur

Les codes d'anomalie sont affichés en affichant en alternance nº F et nº E. Tous les codes d'anomalie ont un nº F et un nº E. Le nº F indique le système/la catégorie suspect(e). Le nº E indique le composant suspect du système.

Jusqu'à quatre codes d'anomalie/erreur peuvent être enregistrés. Lorsque le code d'anomalie le plus ancien est affiché, appuyer de nouveau sur le **3e** bouton causera un triple bip, puis l'affichage du code d'anomalie le plus récent. Si chaque pression du **3e** bouton cause le triple bip et l'afficheur indique *"BBB"*, aucun code d'anomalie n'a été mémorisé.

#### Procédure d'entrée

Pour afficher les codes d'anomalie/d'erreur, appuyer brièvement sur le **3e** bouton utilisé pour l'activation du mode de diagnostic de service.

#### Progresser parmi les codes d'anomalie/ codes d'erreur mémorisés

Procédure pour progresser à travers les codes d'anomalie mémorisés :

Appuyer brièvement → signal sonore → sur le 3 <sup>e</sup> bouton utilisé pour l'activation du diagnostic de service		Le code d'anomalie le plus récent s'affiche.
Répéter	$\rightarrow$ signal sonore $\rightarrow$	Affichage de l'avant-dernier code d'anomalie.
Répéter	$\rightarrow$ signal sonore $\rightarrow$	Affichage du second code d'anomalie avant le dernier.
Répéter	$\rightarrow$ signal sonore $\rightarrow$	Affichage du troisème code d'anomalie avant le dernier.
Répéter	$\rightarrow$ triple bip $\rightarrow$	Retour au code d'anomalie le plus récent.

### Suppression de codes d'anomalie

Pour supprimer les codes d'anomalie, initier le mode de diagnostic de service. Puis appuyer pendant 5 secondes sur le **3e** bouton servant à initier le mode de diagnostic de service. Une fois que les codes d'anomalie auront été effacés, l'afficheur à sept segments affichera "*BBB*".

#### Procédure de sortie

Pour quitter les codes d'anomalie/d'erreur, appuyer pendant 5 secondes sur le **1er** bouton utilisé pour activer le mode de diagnostic de service.

### QUITTER LE MODE DE DIAGNOSTIC DE SERVICE

On peut quitter ce mode en utilisant une des deux méthodes listées ci-dessous :

- Appuyer pendant 5 secondes sur le **1er** bouton utilisé pour activer le mode de diagnostic de service.
- Appuyer une ou deux fois sur le bouton **POWER** conformément à la procédure de diagnostic.

**CODES D'ANOMALIE/D'ERREUR nº 1** — Les codes d'anomalie ci-dessous peuvent être affichés sous diverses conditions et sont accessibles par le biais de Diagnostics de service.

Affichage	Explications et opérations recommandées
Sud	Mousse détecté
	L'anomalie est affichée lorsque l'excès de mousse empêche la cuve d'atteindre sa vitesse de rotation normale ou lorsque le capteur de pression détecte une hausse du niveau de mousse. Le module de commande principal vidange l'eau en tentant d'éliminer la mousse. Si la vidange de l'eau ne peut pas résoudre le problème, il peut s'agir d'une des raisons suivantes : Causes possibles • Utilisation d'un détergent non HE ou utilisation excessive de détergent. • Inspecter/nettoyer le filtre de la pompe de vidange et le tuyau pour éliminer tout corps étranger.
	Vérifier que la hauteur de la vidange ne dépasse pas 2,4 m (8') par rapport à la base de la laveuse.
F0E1 (rl)	Charge détectée pendant le programme de nettoyage de la laveuse (rl = enlever la charge)
	Pendant le programme de nettoyage, une charge a été détectée dans le tambour. Effacer le code d'erreur et exécuter
	un programme de nettoyage pour vérifier le problème.
	• Charge dans la laveuse au cours du programme de nettovage
	Frottement mécanique sur le mécanisme d'entraînement ou le panier (linge entre le panier et la cuve).
F1E1	Erreur du MCC
	Corruption de la mémoire EEPROM intégrée ou une erreur de communication s'est produite entre le module de commande
	central (MCC) et la memoire EEPRUM integree. Un des relais principaux ne fonctionne pas correctement.
	<ul> <li>Rechercher d'éventuelles détériorations de la prise électrique.</li> <li>Un pic/une chute de tension peut avoir causé ce problème. Débrancher ou déconnecter la laveuse. Vérifier l'alimentation à la sortie (tension, polarité, terre et circuit dédié). Reconnecter la source de courant électrique et recommencer le test.</li> <li>Il est possible qu'un relais sur le MCC ait fondu.</li> <li>Voir TEST nº 1 (Contrôle de la tension du MCC), page 37.</li> </ul>
F1E2	Anomalie du MCM : réinitialisation multiples
	Le module de commande du moteur (MCM) fait l'objet d'un dysfonctionnement interne, états réitérés de sous-tension ou surtension ou situations de surintensité. Cette erreur peut aussi être causée par une perte momentanée du neutre du MCM pendant le programme d'essorage. Si l'erreur se produit durant un essorage à grande vitesse, la porte reste verrouillée pendant 3 minutes.
	Causes possibles • Voir TEST nº 3 (Circuit de moteur), page 39.
F2E3	Programme non pris en charge
	Corruption du programme ou MCC non compatible avec ce modèle de laveuse.
	Causes possibles
	Communication intermittente entre MCC et IU. Contrôler la continuité du câblage.     Tourner le bouton sélecteur de programmes et vérifier les informations du programme sur la console. Le MCC est peut- être endommagé.     MCC non compatible avec la laveuse; le remplacer.
F3E1	Erreur de manocontacteur/capteur de pression
	Le MCC détecte un signal de pression hors plage. L'utilisation d'un capteur de pression analogique ou d'un manocontacteur numérique dépend du modèle, mais la procédure pour détecter cette erreur reste la même.
	Causes possibles
	<ul> <li>Vérifier les raccordements entre la cuve et le piège d'air, entre le piège d'air et le tuyau de pression et entre le tuyau de pression et le capteur de pression. Le tuyau de pression est-il pincé, tordu, bouché ou percé?</li> <li>Voir TEST nº 7 (Capteur de pression/manocontacteur), page 42.</li> </ul>
F3E2	Erreur de capteur de température
	Cette erreur s'affiche si la valeur du capteur de température de l'eau se trouve hors plage (-5°C à 103°C [23°F à 217°F ]). Pour trouver la mesure de résistance correspondante, consulter le tableau des températures, page 46.
	Causes possibles • Voir TEST nº 11 (Capteur de température), page 46.
F4E0	L'élément chauffant n'est pas détecté
	Cette erreur est générée si le MCC est incapable de détecter l'augmentation de température durant l'étape C01 du test de diagnostic rapide. Ce code d'erreur est disponible uniquement dans les diagnostics de service.
	Causes possibles • Élément chauffant débranché ou ouvert. • Voir TEST nº 10 (Élément chauffant), page 45. • Voir TEST nº 11 (Capteur de température), page 46.

**CODES D'ANOMALIE/D'ERREUR nº 2** — Les codes d'anomalie ci-dessous peuvent être affichés sous diverses conditions et sont accessibles par le biais de Diagnostics de service.

Affichage	Explications et opérations recommandées
F5E1	Erreur du contacteur de porte
	Ce code s'affiche si la porte n'a pas été ouverte pendant 3 programmes consécutifs ou si le contacteur de la porte est ouvert alors que la porte est verrouillée depuis plus de 5 secondes. Si cette erreur se produit pendant le fonctionnement normal, une alarme sonore retentit 3 fois. Ce code d'erreur est disponible uniquement dans les diagnostics de service.
	Causes possibles • L'utilisateur appuie sur START sans avoir fermé la porte. • Porte non ouverte pendant 3 programmes consécutifs. • Mécanisme du contacteur de porte endommagé ou coincé. • Voir TEST nº 4 (Système de verrouillage de la porte), page 40.
F5E2	Erreur du verrouillage de la porte
	Au début d'un programme, la laveuse tente de verrouiller la porte 6 fois. Si le verrouillage de la porte n'est pas possible, la laveuse passe au mode pause et un code est généré. Ce code est disponible uniquement dans le mode service.
	Causes possibles • La porte n'est pas complètement fermée car sa fermeture est gênée. • Vérifier le mécanisme de verrouillage de la porte à la recherche de détérioration, d'un désalignement ou d'un corps étranger. • Voir TEST nº 4 (Système de verrouillage de la porte), page 40.
F5E3	Erreur de déverrouillage de la porte
	Au début d'un programme, la laveuse tente de déverrouiller la porte 6 fois. Si le déverrouillage de la porte n'est pas possible, la laveuse passe au mode pause et un code est généré. Ce code est disponible uniquement dans les diagnostics de service. Causes possibles
	<ul> <li>Vérifier que le loquet est fixé au panneau avant.</li> <li>Vérifier que le loquet de porte n'est pas mal aligné, endommagé ou trop serré.</li> <li>Voir TEST nº 4 (Système de verrouillage de la porte), page 40.</li> </ul>
F6E1	Erreur de communication entre MCC et MCM
	Aucune communication entre le module de commande central (MCC) et le module de commande du moteur (MCM) n'a été détectée.
	Causes possibles
	<ul> <li>Contrôler le bon fonctionnement du contacteur de porte. Un contacteur défectueux peut avoir des conséquences sur l'alimentation du MCM.</li> <li>Inspecter le système d'entraînement à la recherche de composants usés ou défectueux.</li> <li>Vérifier la continuité du câblage entre le MCC (MI3 et MS2) et le MCM. Voir les schémas de câblage, pages 48 et 49.</li> <li>Voir TEST n° 1 (Contrôle de la tension du MCC), page 37.</li> <li>Voir TEST n° 3 (Circuit de moteur), page 39.</li> </ul>
F6E2	Erreur de communication entre IU et MCC
F6E3	Erreur de communication entre MCC et IU
	Aucune communication entre le module de commande central (MCC) et l'interface utilisateur (IU) n'a été détectée.
	Causes possibles • Vérifier la continuité du câblage entre le MCC (UI7) et l'IU (C2). Voir les schémas de câblage, pages 48 et 49. • Vérifier les alimentations continue et alternative. Voir TEST n° 1 (Contrôle de la tension du MCC), page 37. • Voir TEST n° 2 (Interface utilisateur), page 38.
F7E1	Erreur de détection de vitesse du moteur d'entraînement/surcharge de la laveuse
	Le MCM n'est pas en mesure de détecter correctement la vitesse du moteur et la laveuse s'arrête. Si l'erreur se produit durant un essorage à grande vitesse, la porte reste verrouillée pendant 2-3 minutes.
	Causes possibles • La laveuse est trop chargée. • Vérifier que les accessoires d'immobilisation pour transport, notamment boulons et cales de maintien, ont été retirés. • Frottement mécanique – vérifier que le tambour tourne librement. • Voir TEST n° 3 (Circuit de moteur), page 39.
F7E2	Surchauffe du MCM et/ou surchauffe de moteur
	Le dissipateur thermique dépasse 100°C (212°F). Si cette erreur se produit, le MCC réinitialise le MCM et attend que le moteur ait refroidi avant de redémarrer Aorès que 4 tentatives E7E2 s'affiche
	Causes possibles • Mauvaise installation de la laveuse. Vérifier que la laveuse ne se trouve pas à côté d'une source de chaleur et qu'elle est suffisamment aérée. • Vérifier que le tambour n'est pas surchargé de linge. • Frottement mécanique – vérifier que le tambour tourne librement. • Inspecter le système d'entraînement à la recherche de composants usés ou défectueux. Voir TEST n° 3 (Circuit de moteur), page 39.
	Concert as motors, hugo op.

**CODES D'ANOMALIE/D'ERREUR nº 3** — Les codes d'anomalie ci-dessous peuvent être affichés sous diverses conditions et sont accessibles par le biais de Diagnostics de service.

Affichage	Explications et opérations recommandées
F8E0	Erreur de la vanne d'arrivée de vapeur (sur certains modèles seulement)
	Cette erreur s'affiche lors d'un dysfonctionnement de la vanne de vapeur. Cette erreur est affichée uniquement dans les
	diagnostics de service.
	Causes possibles
	Lalimentation en eau est-eile raccordee et ouverte ?     Vérifier que les tuyaux d'arrivée ne sont pas bouchés ou pincés
	Pression d'eau faible ou crépines des tuyaux bouchées.
	Contrôler le fonctionnement de la vanne de vapeur. Voir TEST nº 6 (Vannes d'arrivée d'eau), page 41.
F8E1	Entrée d'eau dans la laveuse non détectée ou déclenchement du manocontacteur non détecté
	La laveuse ne détecte pas d'arrivée d'eau dans la laveuse après 13 minutes de remplissage.
	Causes possibles
	L'alimentation en eau est-elle raccordée et ouverte?
	Vérifier que les tuyaux d'arrivée ne sont pas bouchés ou pincés.
	<ul> <li>Vérifier que l'installation du tuvau de vidance est correcte. L'eau sinhonne-t-elle à l'extérieur du tuvau de vidance?</li> </ul>
	Le tuyau ne doit pas pénétrer plus de 113 mm (4,5") dans la conduite d'eaux usées.
	• Vérifier les raccordements entre la cuve et le piège d'air, entre le piège d'air et le tuyau de pression et entre le tuyau
	de pression et le capteur de pression. Le tuyau de pression est-il pincé, tordu, bouché ou percé?
	Voir LEST nº 6 (Vannes d'arrivée d'eau), page 41.     Voir TEST nº 7 (Capteur de prossion/managentacteur), page 42.
5050	Frank du quatème de distribution
FOEZ	Erreur du systeme de distribution
	Causas passibles
	• Contrôler le dispositif de fivation mécanique entre le moteur du distributeur et le dessus du distributeur
	<ul> <li>Voir TEST nº 12 (Système de distribution du distributeur), page 46.</li> </ul>
F8E3	Situation de débordement
	La situation de débordement se produit si une quantité d'eau ou de mousse trop importante se trouve dans la laveuse
	et le contacteur de débordement sur le manocontacteur se ferme pendant plus de 2 minutes, 30 secondes ou 5 fois de suite
	pendant le même programme. Si un débordement se produit, les vannes se ferment et la pompe de vidange est activée
	pendant au moins so secondes.
	Causes possibles
	Vérifier que le tuyau de vidange n'est pas bouché ou pincé.
	Inspecter/nettoyer le filtre de la pompe de vidange pour éliminer tout corps étranger.
	Vérifier les raccordements entre la cuve et le piège d'air, entre le piège d'air et le tuyau de pression et entre le tuyau
	de pression et le capteur de pression. Le tuyau de pression est-il pince, tordu, bouche ou perce?
	• Voir TEST nº 7 (Capteur de pression/manocontacteur), page 42.
	• Voir TEST nº 8 (Pompe de vidange), page 44.
F8E4	Anomalie du débitmètre
	Si moins de 0,1 L d'eau est entré dans la cuve 30 secondes après le début du test de diagnostic rapide,
	cette erreur s'affiche. Ce code d'erreur est disponible uniquement dans les diagnostics de service.
	Causes possibles
	L'alimentation en eau est-elle raccordée et ouverte?
	• Voir TEST nº 6 (Vannes d'arrivée d'eau), page 41.
	• Voir TEST nº 9 (Débitmètre), page 44.
F9E1	Vidange longue
	Si la durée de la vidange dépasse 8 minutes sans atteindre le niveau de réinitialisation du capteur de pression, les vannes
	sont fermées et la pompe de vidange s'arrête de fonctionner. NOTE : un excès de mousse peut retarder le processus
	de vidange. La laveuse effectue une vidange pendant 4 minutes, fait une pause de 5 minutes puis tente a nouveau une vidange pendant 4 minutes supplémentaires. EQE1 s'affiche si la laveuse pe se vidange pas. (Line vidange pormale prend
	moins de 2 minutes.)
	Causes possibles
	Vérifier que le tuyau d'évacuation n'est pas bouché ou pincé.
	Vérifier que le tuyau de vidange n'est pas inséré de manière étanche dans la conduite d'eaux usées.
	Vérifier que la hauteur du tuyau de vidange ne dépasse pas 2,4 m (96").
	<ul> <li>Inspecter/nettoyer le filtre de la pompe de vidange pour eliminer tout corps étranger.</li> <li>Várifier les raccordements entre la cuve et le pièce d'air, entre le pièce d'air et le tuveu de procesion et entre le tuveu</li> </ul>
	de pression et le capteur de pression. Le tuyau de pression est-il pincé, tordu, bouché ou percé?
	• Voir TEST nº 8 (Pompe de vidange), page 44.

### **GUIDE DE DÉPANNAGE nº 1**

Problème	Cause possible	Contrôles et tests
Pas de mise en marche	La laveuse n'a pas d'alimentation	Vérifier l'alimentation électrique à la prise murale,
Non fonctionnel	électrique.	vérifier les disjoncteurs, les fusibles ou les raccordements à la boîte de jonction
du clavier	Problème de connexion entre la prise	Vérifier les connexions et la continuité entre
Témoins DEL	secteur et le MCC.	le cordon d'alimentation secteur et le MCC.
ou affichage éteint	Connexions entre le MCC et l'interface	Vérifier les connexions et la continuité du câblage entre le MCC et l'IU.
	Problème avec le MCC.	Voir TEST nº 1 : Contrôle de la tension
	Problème avec l'interface utilizateur	du MCC, page 37.
l e programme	Le mécanisme de verrouillage de la porte	1. La porte n'est pas fermée car sa fermeture
ne démarre pas	ne fonctionne pas.	est gênée.
Aucune réponse lorsqu'on		2. Le verrou n'est pas ferme car sa fermeture
(mise en marche)		3. Voir TEST nº 4 : Système de verrouillage
		de la porte, page 40.
	Connexions entre le MCC et l'IU.	du câblage entre le MCC et l'IU.
	Problème avec l'interface utilisateur.	Voir TEST nº 2 : Interface utilisateur, page 38.
	Problème avec le MCC.	Voir TEST nº 1 : Contrôle de la tension
l'III n'accente nas	Connexions entre le MCC et l'IU.	Vérifier les connexions et la continuité
les sélections		du câblage entre le MCC et l'IU.
	Problème avec l'interface utilisateur.	Voir TEST nº 2 : Interface utilisateur, page 38.
	Fiblienie avec le MCC.	du MCC, page 37.
La porte ne se verrouille	La porte non fermée.	Vérifier que la porte est complètement fermée.
pas	Le verrou de la porte obstrué.	Veirifier le mécanisme à la recherche d'obstructions.
	ne fonctionne pas.	de la porte, page 40.
La porte ne se déverrouille	Réinitialiser la laveuse.	Débrancher et rebrancher le cordon d'alimentation.
pas () /oir pg 47 déverreuillege		Patienter 2 minutes pour voir si la porte de la laveuse se déverrouille
manuel du système de	Loquet de porte mal aligné, endommagé	Vérifier le mécanisme de verrouillage de la
verrouillage de la porte.)	ou trop serré.	porte et réparer le cas échéant.
	Le mecanisme de verrouillage de la porte ne fonctionne pas.	de la porte, page 39.
Pas de distribution	La laveuse n'est pas alimentée en eau.	1. Vérifier les raccordements d'eau à la laveuse.
		<ol> <li>Vérifier que l'arrivée d'eau chaude et froide est ouverte</li> </ol>
	Distributeur colmaté par du détergent.	Débarrasser l'obstruction du distributeur.
	Problème de vanne.	Voir TEST nº 6 : Vannes d'arrivée d'eau, page 41.
	Problème du système de distribution.	Voir LEST nº 12 : Systeme de distribution de distributeur, page 46
Pas de remplissage	La laveuse n'est pas alimentée en eau	1. Vérifier les raccordements d'eau à la laveuse.
(Niveau d'eau normal	ou pression d'eau faible.	<ol> <li>Vérifier que l'arrivée d'eau chaude et froide act survete</li> </ol>
[2,5" et 5"] seulement	Filtre/tamis obstrué.	Vérifier si le filtre ou tamis est obstrué dans
dans la cuve.)		la vanne d'eau ou les tuyaux.
	Installation du tuyau de vidange.	Vérifier que l'installation du tuyau de vidange
		du tuyau de vidange?
	Problème de vanne.	Voir TEST nº 6 : Vannes d'arrivée d'eau, page 41.
	Probleme de capteur de pression/ manocontacteur.	voir TEST nº 7 : Capteur de pression/ manocontacteur, page 42.
Débordement	Tuyau de vidange/filtre obstrué.	Vérifier si le tuyau ou filtre de vidange est obstrué.
	Fermeture de la/des vannes impossible.	Voir TEST nº 6 : Vannes d'arrivée d'eau, page 41.
	manocontacteur.	manocontacteur, page 42.
	Problème avec la pompe de vidange.	Voir TEST nº 8 : Pompe de vidange, page 44.
Le tambour ne tourne pas	Le verrou de la porte annonce-t-il qu'il	Voir TEST nº 4 : Système de verrouillage
	Connexions du câblage.	Vérifier les connexions et la continuité du câblage
		entre MCC > MCM > et le système d'entraînement.
	Problème sur le moteur.	Voir TEST nº 3 : Circuit de moteur, page 39.
Surchauffe du moteur	Frottement mecanique.	d'essorage et la cuve externe.
	Connexions du câblage.	Vérifier les connexions et la continuité du câblage
	Problème sur le moteur	Voir TEST nº 3 : Circuit de moteur, page 39
La DEL "Sanitize"	Eau chaude non distribuée.	Vérifier que l'eau chaude du domicile coule
(d'assainissement		au robinet. Minimum 49°C (120°F).
ne s'allume pas)	Probleme avec le capteur de température.	Voir LEST nº 11 : Capteur de température, page 46.
	Propieme avec relement chaumant.	voir resi nº ru : Element chaumant, page 45.

### GUIDE DE DÉPANNAGE nº 2

Problème	Cause possible	Contrôles et tests
Pas de vidange	Installation du tuyau de vidange.	Vérifier que l'installation du tuyau de vidange est correcte. Vérifier qu'il n'est pas inséré plus de 113 mm (4,5").
	Tuyau de vidange bouché.	Vérifier que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
	Obstructions dans la pompe de vidange.	Vérifier que le filtre de vidange n'est pas obstrué et le nettoyer.
	Connexions du câblage.	Vérifier la continuité du câblage et les connexions entre le MCC et la pompe de vidange.
	Problème avec la pompe de vidange.	Voir TEST nº 8 : Pompe de vidange, page 44.
Température d'eau incorrecte	Installation du tuyau d'arrivee d'eau.	Ventier que les tuyaux d'arrivee sont correctement raccordés et les vannes sont complètement ouvertes.
	Absence de distribution d'eau chaude.	Vérifier que l'eau chaude domestique est disponible au robinet. Minimum : 49°C (120°F)
	Problème avec l'élément chauffant.	Voir TEST nº 10 : Élément chauffant, page 45.
	Problème de capteur de température.	Voir TEST nº 11 : Capteur de température, page 46.
La lampe du tambour ne s'allume pas	Problème avec le contacteur de la porte.	Voir TEST nº 4 : Système de verrouillage de la porte, page 40.
(Modèles à vapeur seulement)	Connexions du câblage.	Vérifier la continuité du câblage et les connexions entre l'IU et la lampe du tambour.
	Problème avec la lampe du tambour.	Voir TEST nº 5 : Lampe du tambour, page 41.
Fuite	Connexions du tuyau d'arrivée.	Vérifier les raccordements de tuyau et les joints en caoutchouc endommagés en raison d'un serrage excessif.
	Installation du tuyau de vidange.	Vérifier que l'installation du tuyau de vidange est correcte.
	Tuyau de vidange bouché.	Vérifier que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
	Surcharge de la laveuse.	Une surcharge peut pousser la porte et l'ouvrir partiellement.
	Connexions du tuyau interne.	Vérifier les éventuelles fuites aux raccordements des tuyaux intérieurs.
	Vérifier les soufflets.	Retirer, replacer et remonter les soufflets. Vérifier que les soufflets ne sont pas plissés.
Vibration ou bruit	Accessoires d'immobilisation pour transport non retirés.	Vérifier que les boulons et cales de maintien ont été retirés.
	Aplomb de la laveuse incorrect.	Mettre la laveuse d'aplomb conformément aux instructions d'installation.
	Sol non stable.	Les sols souples peuvent provoquer des vibrations et un déplacement de la laveuse.
	Pieds de caoutchouc non installés.	Installer les pieds de caoutchouc sur les pieds de nivellement.
	Écrous de blocage de l'aplomb non serrés.	Resserrer les écrous de blocage de l'aplomb.
	Bruit aigu.	Éventuellement causé par le colmatage des filtres d'arrivée d'eau. Débrancher les tuyaux et nettover les filtres.
	Montage des ressorts/amortisseurs.	Vérifier le placement et l'installation corrects des ressorts et amortisseurs.
	Visserie.	Vérifier que les panneaux de tôle ne sont tordus, vrillés ou autrement endommagés. Vérifier la visserie de fixation.
Qualité de lavage médiocre Se reporter au Guide d'utilisation et d'entretien	Excès de mousse.	<ol> <li>Vérifier que du détergent HE est utilisé.</li> <li>Utilisation excessive de détergent.</li> <li>Vérifier si le tuyau de vidange et le filtre sont obstrués.</li> </ol>
	Niveau d'eau incorrect.	Voir "Pas de remplissage", page 35.
	Vêtements mouillés après la fin du programme.	<ol> <li>Articles enchevêtrés ou tortillés dans la laveuse.</li> <li>Excès de mousse (voir ci-dessus).</li> <li>Voir "Pas de vidange", ci-dessus</li> </ol>
	Charge non rincée.	<ol> <li>Vérifier l'arrivée d'eau.</li> <li>Utilisation d'un détergent non HE.</li> <li>La laveuse n'est pas chargée correctement.</li> <li>Voir TEST nº 6 : Vannes d'arivée d'eau, page 41.</li> </ol>
	Vêtements non lavés.	<ol> <li>La laveuse n'est pas chargée correctement.</li> <li>Utilisation d'un détergent non HE.</li> <li>Utilisation du programme incorrect.</li> <li>Les distributeurs ne sont pas utilisés.</li> </ol>
	Tissus endommagés.	<ol> <li>La laveuse est trop chargée.</li> <li>Agent de blanchiment ajouté par erreur.</li> <li>Éléments pointus dans la cuve.</li> </ol>
	Sélection incorrecte de l'option ou du programme.	Orienter le client vers le Guide d'utilisation et d'entretien.

### PROCÉDURES DE TEST

**IMPORTANT :** Les procédures suivantes peuvent nécessiter des cordons à pointe de touche pour mesurer la tension. La nonutilisation de cordons à pointe de touche risque d'endommager les connecteurs. Pour faciliter les mesures de tension et de résistance, les points de test pour chaque broche sont accessibles à travers les fentes du plastique en dessous de chaque connecteur du MCC.

### TEST Nº 1 : Contrôle de la tension du MCC

Ce test vérifie le courant à l'alimentation et à la sortie du module de commande central (MCC). On assume dans ce test que le courant d'alimentation est à la tension requise à la prise murale.

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Retirer le panneau supérieur pour accéder à l'électronique de la machine.

**3.** Contrôler visuellement que toutes les connexions au filtre d'interférences (FI) sont correctement raccordées. Voir Figure 3, ci-dessous.

**4.** Contrôler visuellement que toutes les connexions au MCC sont complètement insérées. Voir Figure 4, ci-dessous.

**5.** Si ces deux contrôles visuels réussissent, passer à l'étape 6.

**6.** Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.

7. Avec un voltmètre réglé sur CA, vérifier la tension de ligne à l'entrée du filtre d'interférences. Voir Figure 3.

- S'il existe une tension de ligne, passer à l'étape 8.
- S'il n'existe pas de tension de ligne, vérifier la continuité du cordon d'alimentation. Si le test de continuité échoue, remplacer le cordon d'alimentation.

8. Avec un voltmètre réglé sur CA, vérifier la tension de ligne à la sortie du filtre d'interférences. Voir Figure 3.

- S'il existe une tension de ligne, passer à l'étape 9.
- S'il n'existe pas de tension de ligne, remplacer le filtre d'interférences.
- **9.** Avec un voltmètre réglé sur **CA**, vérifier la tension de ligne à l'entrée du MCC aux broches 1 et 2 du connecteur **IF2**. Voir Figure 4.
- S'il existe une tension de ligne, passer à l'étape 10.
- S'il n'existe pas de tension de ligne, vérifier le câblage et les connexions entre le filtre et le MCC. Réparer si nécessaire.



### 10. Alimentations CC

• +5 V cc alimente les circuits intégrés et processeurs des cartes électroniques. <u>Si</u> +5 V cc est absent, la laveuse ne répond plus. Pour vérifier +5 V cc ± 5 %, mesurer la tension au connecteur UI7, entre broche 7 (terre) et broche 2 (+5 V [V cc]). (Cordon rouge sur Vcc.)

• +12 V cc sert à actionner la plupart des relais, triacs et contacteurs 120 V ca du MCC. Si + 12 V cc est absent, les moteurs, vannes et pompes ne s'activent pas. Pour vérifier + 12 V cc  $\pm$  5 %, mesurer la tension au connecteur UI7, entre broche 3 (–7 V) et broche 2 (+5 V [V cc]). (Cordon rouge sur Vcc.)

**Résolution des problèmes :** Consulter les schémas de câblage, pages 48–49 pour résoudre les problèmes d'alimentation CC. Si +5 ou +12 V cc est absent sur le MCC, débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique, puis débrancher tous les composants du MCC qui dépendent de cette alimentation. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique, puis vérifier si l'alimentation CC est revenue. Si l'alimentation n'est pas revenue, remplacer le MCC. Si l'alimentation est revenue, éteindre la laveuse et rebrancher un connecteur à la fois jusqu'à ce que le composant qui décharge cette alimentation soit identifié.

**11.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

**12.** Réassembler tous les pièces et panneaux.

**13.** Effectuer le "Test de diagnostic rapide" des page 30 pour vérifier les réparations.

### TEST Nº 2 : Interface utilisateur (IU)

Ce test est exécuté lorsqu'une des situations suivantes survient durant le Test de l'interface utilisateur (voir page 29) :

- ✓ Aucun témoin, ni l'affichage, ne s'allume
- Pas d'illumination du témoin de certains boutons
- ✓ Pas d'émission de signal sonore

Aucun témoin, ni l'affichage, ne s'allume :

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

**2.** Retirer le panneau supérieur pour accéder au MCC.

**3.** Contrôler visuellement que tous les connecteurs du MCC sont complètement insérés dans le MCC. Voir Figure 4.

**4.** Retirer la console. Ne pas tirer les conducteurs entre la console et le MCC.

**5.** Contrôler visuellement que tous les connecteurs de l'IU sont complètement insérés dans l'IU. Voir Figure 5.

 Contrôler visuellement que le module d'interface utilisateur complet est correctement inséré dans la console avant.

7. Si tous les contrôles visuels sont satisfaisants, effectuer le TEST n° 1 : Contrôle de la tension du MCC, page 37, pour vérifier les tensions d'alimentation.

- Si les tensions d'alimentation sont présentes, remplacer le module d'interface utilisateur.
- S'il n'existe pas de tension d'alimentation, remplacer le MCC.



- 8. Réassembler tous les pièces et panneaux.
- 9. Brancher la laveuse ou reconnecter
- la source de courant électrique.

**10.** Exécuter le "Test de l'interface utilisateur" (voir page 29) pour vérifier le résultat de la réparation.

## Pas d'illumination du témoin de certains boutons :

**1.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Retirer le panneau supérieur pour accéder au MCC et à l'interface utilisateur (IU).

3. Contrôler visuellement que le module d'interface utilisateur complet est correctement inséré dans la console avant.

**4.** Si le contrôle visuel est satisfaisant, remplacer le module d'interface utilisateur.

5. Réassembler tous les pièces et panneaux.

**6.** Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.

7. Exécuter le "Test de l'interface utilisateur" (voir page 29) pour vérifier le résultat de la réparation.

#### Pas d'émission de signal sonore :

**1.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Retirer le panneau supérieur pour accéder au MCC.

3. Contrôler visuellement que tous les connecteurs du MCC sont complètement insérés dans le MCC. Voir Figure 4.

**4.** Retirer la console. Ne pas tirer les conducteurs entre la console et le MCC.

5. Contrôler visuellement que tous les connecteurs de l'IU sont complètement insérés dans l'IU. Voir Figure 5.

**6.** Si tous les contrôles visuels sont satisfaisants, remplacer le module d'interface utilisateur.

7. Exécuter le "Test de l'interface utilisateur" (voir page 29) pour vérifier le résultat de la réparation.

### TEST Nº 3 : Circuit de moteur

Ce test vérifie le moteur, le module de commande du moteur (MCM) et le câblage. **IMPORTANT :** Un guide (W10271535) est nécessaire pour assembler le rotor à l'arbre. Le guide est inséré dans le trou fileté, puis le rotor est glissé par-dessus le guide.



Figure 6 - Module de commande du moteur (MCM)

**NOTE**: Si le faisceau de câblage entre le MCC et le MCM est enlevé ou si les communications sont interrompues durant le fonctionnement, le MCM met le moteur en mode de freinage, ce qui entraîne un couple de freinage important sur le tambour lorsqu'il est tourné manuellement. Ce mode peut être quitté en mettant la laveuse hors tension pendant quelques secondes.

1. Vérifier le moteur et les connexions électriques en exécutant le "Test de diagnostic rapide", page 30. Les étapes suivantes supposent que cette étape a échoué.

2. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

- **3.** Vérifier que le panier tourne librement.
- > Si le panier tourne librement, passer à l'étape 4.
- Si le panier ne tourne pas librement, déterminer l'origine du frottement mécanique ou du blocage.

**4.** Démonter les panneaux supérieurs et arrière pour accéder à l'électronique de la machine et aux composants du moteur.

5. Contrôler visuellement que les connecteurs **MS2** et **MI3** sont complètement insérés dans le MCC. Se reporter au schéma du MCC, page 37.

- Si les contrôles visuels réussissent, passer à l'étape 6.
- Si les contrôles visuels échouent, reconnecter MS2 et MI3, puis répéter l'étape 1.

6. Contrôler visuellement que tous les

connecteurs sont complètément insérés dans le MCM (voir Figure 6, page 39).

- Si les contrôles visuels réussissent, passer à l'étape 7.
- ➢ Si les contrôles visuels échouent, reconnecter les connecteurs du MCM, puis répéter l'étape 1.

7. Contrôler les bobinages du moteur. Déconnecter le faisceau du moteur sur le MCM. Avec un ohmmètre, vérifier les valeurs de résistance comme indiqué ci-dessous :

Faisceau du moteur	Bobinages
Broches 1 et 2	8,5 - 14,0 Ω
Broches 2 et 3	8,5 - 14,0 Ω
Broches 1 et 3	8,5 - 14,0 Ω

Si les valeurs sont en dehors de cette plage ou si les résistances sont infinies, remplacer l'ensemble stator; sinon, reconnecter le faisceau du moteur et passer à l'étape 8.

**8.** Vérifier la continuité des deux faisceaux entre le MCC et le MCM.

- S'il y a continuité, passer à l'étape 9.
- En l'absence de continuité, remplacer le faisceau principal inférieur.

**9.** Au moyen d'un voltmètre réglé sur **CA**, brancher les cordons sur les broches 1 et 2 du connecteur **MS2**.

**10.** Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.

**11.** Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30. **IMPORTANT** : La porte doit être fermée et verrouillée pour faire fonctionner le moteur.

**12.** Lorsque le test indique "C05 & C08" sur l'affichage, le moteur est alimenté et une tension de ligne du MCC doit être présente entre les broches 1 et 2 du connecteur **MS2**.

- Si une tension de ligne est présente, remplacer le MCM.
- S'il n'existe pas de tension de ligne, remplacer le MCC.

**13.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

14. Réassembler tous les pièces et panneaux.

**15.** Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30 pour vérifier la réparation.

### TEST Nº 4 : Système de verrouillage de la porte

Effectuer les contrôles suivants si la laveuse ne se verrouille (ou déverrouille) pas.

1. Vérifier le mécanisme de verrouillage de la porte à la recherche d'une obstruction ou d'un coincement. Réparer si nécessaire.

**2.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

**3.** Retirer le panneau supérieur pour accéder à l'électronique de la machine.

4. Contrôler visuellement que les connecteurs DL3, DLS2 et DCS3 sont complètement insérés dans le MCC. Se reporter au schéma du MCC, page 37.

- Si le contrôle visuel est satisfaisant, passer à l'étape 5.
- Si l'un des connecteurs n'est pas inséré correctement, le rebrancher et renouveler le test de verrouillage de la porte.

5. En se reportant au tableau ci-dessous, débrancher les connecteurs spécifiés du MCC. Vérifier les valeurs de résistance recensée dans le tableau au moyen d'un ohmmètre. **NOTE :** Pour mesurer le contacteur du verrou de porte dans la position "verrouillée", brancher la laveuse ou reconnecter l'alimentation électrique. Appuyer sur le bouton **POWER**, choisir un programme quelconque, puis appuyer sur **START**. L'action de la bobine de verrouillage de la porte doit être audible. À ce stade, débrancher la laveuse et déconnecter **DLS2** du MCC, puis mesurer la résistance entre les broches 1 et 2.

Résistance du verrou de la porte			
Composant	Résistance	Contacts mesurés	
Contacteur de la porte	Porte fermée = continuité Porte ouverte = circuit ouvert	DCS3-1	DCS3-3
Bobinages du	Bobinage du verrou = 50–74 $\Omega$	DL3-1	DL3-2
verrou de la porte	Bobinage du verrou = 50–74 $\Omega$	DL3-2	DL3-3
Contacteur du verrou de la porte	Verrouillée = continuité Déverrouillée = circuit ouvert	DLS2-1	DLS2-2

- Si les valeurs des résistances sont correctes, passer à l'étape 6.
- Si l'une des mesures ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, vérifier la continuité du faisceau du composant douteux entre le MCC et le mécanisme de verrouillage de la porte.
- Si le faisceau et les connexions sont en bon état, remplacer le mécanisme de verrouillage de la porte. IMPORTANT : Pour réduire le risque de détérioration des câbles du contacteur/verrou de porte, enlever les vis du mécanisme de verrouillage de porte avant de retirer le panneau avant.

6. Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, remplacer le MCC et renouveler le test du mécanisme de verrouillage de la porte.

- Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- > Remplacer le MCC.
- > Réassembler tous les pièces et panneaux.

> Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30 pour vérifier la réparation.

### TEST Nº 5 : Lampe du tambour (Modèles vapeur)

Ce test est effectué si le témoin DEL du tambour ne s'allume pas.

1. Sur les modèles Whirlpool, en appuyant sur le bouton "Drum Light" (lampe du tambour) de la console, le témoin du bouton s'éteint et s'allume.

- Si le témoin du bouton ne s'allume pas, passer au TEST nº 2 : "Pas d'illumination du témoin de certains boutons" page 39.
- Si le témoin du bouton s'allume et s'éteint, passer à l'étape 2.

2. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

**3.** Retirer le panneau supérieur pour accéder au MCC et à l'IU.

**4.** Vérifier que le connecteur de la lampe du tambour (**P13**) est correctement raccordé à l'IU. Voir Figure 5.

5. Vérifier le câblage et les connexions entre la lampe du tambour et l'IU.

- Si les connexions sont correctes, passer à l'étape 6.
- Dans le cas contraire, réparer ou remplacer comme nécessaire.

6. Débrancher le connecteur de la lampe du tambour (P13) de l'IU.

**7.** Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.

8. Sur les modèles Whirlpool, appuyer sur le bouton "Drum Light" de la console pour allumer le témoin du bouton. Sur les modèles Maytag, appuyer sans relâcher le bouton "Steam for Stains/Drum Light" (vapeur pour taches/lampe du tambour) qui se trouve sur la console afin d'activer le circuit de la DEL.

**9.** Au moyen d'un multimètre réglé sur mA, mesurer le courant traversant le connecteur d'IU **P13**, broches 1 et 3. Si l'amplificateur de DEL du tambour fonctionne correctement, la mesure doit être comprise entre 150 et 370 mA.

- S'il y a du courant, remplacer le voyant DEL du tambour.
- > En l'absence de courant, remplacer l'IU.

**10.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

11. Réassembler tous les pièces et panneaux.

### Commandes du niveau d'eau

- ✓ Vannes d'arrivée d'eau Test № 6
- ✓ Capteur de pression/manocontacteur Test № 7
- ✓ Pompe de vidange Test Nº 8
- ✓ Débitmètre Test № 9

### TEST Nº 6 : Vannes d'arrivée d'eau

Ce test vérifie les connexions électriques aux électrovannes et les vannes elles-mêmes.

1. Vérifier les relais et les connexions électriques de vannes en exécutant le "Test de diagnostic rapide", page 30. Les étapes suivantes supposent qu'une ou plusieurs vannes ne se sont pas activées.

**2.** Pour les vannes en question, vérifier chaque bobine :

**a.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

**b.** Retirer le panneau supérieur pour accéder à l'électronique de la machine.

c. Débrancher le connecteur VCH7 du MCC, et, dans le cas d'un modèle avec vapeur, le connecteur VSF2. Se reporter au schéma du MCC, page 37.

**d.** Vérifier les connexions du câblage vers les électrovannes. Vérifier la continuité du câblage entre le MCC et les électrovannes.

3. Vérifier la résistance des bobines des électrovannes ou sur les broches suivantes des connecteurs VCH7 et VSF2 :

Vanne	Brochage
Vanne de remplissage d'eau froide	VCH7, broches 1 et 3
Vanne de remplissage d'eau chaude	VCH7, broches 5 et 7
Vanne de vapeur*	VSF2, broches 1 et 3
Vanne de vapeur*	VSF2, broches 1 et 3

\* Modèle vapeur uniquement

La résistance doit valoir entre 890 et 1,1k  $\Omega$ .

- Si les mesures de résistance sont en dehors de cette plage ou si les résistances sont infinies, remplacer l'électrovanne.
- Si les mesures de résistance se trouvent dans la plage correcte, rebrancher le connecteur VCH7, et éventuellement VSF2, au MCC. Passer à l'étape 4.

**4.** Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.

5. Avec un voltmètre réglé sur CA, fixer les cordons sur les broches de la vanne suspecte (voir le tableau à l'étape 3). Effectuer le "Test de diagnostic rapide" et vérifier la tension de ligne aux broches de la vanne. NOTE : Se reporter au "Test de diagnostic rapide", page 30 pour déterminer quand les vannes d'arrivée d'eau froide, d'eau chaude et de vapeur sont actionnées. (Exemple : la vanne d'arrivée d'eau froide est actionnée pendant la phase de test CO2.)

- S'il existe une tension de ligne et si la vanne ne s'active pas, la remplacer.
- S'il n'existe pas de tension de ligne, remplacer le MCC.

6. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

7. Réassembler tous les pièces et panneaux.

8. Effectuer le "Test de diagnostic rapide" pour vérifier les réparations.

### TEST Nº 7 : Capteur de pression/ manocontacteur

#### Capteur de pression (modèles vapeur)

Ce test vérifie le capteur de pression, le MCC et le câblage. **NOTE** : En général, en cas de dysfonctionnement du capteur de pression, la laveuse génère une erreur de remplissage long ou de vidange longue.

1. Vérifier la fonctionnalité du capteur de pression en exécutant un programme de petite charge. Les vannes doivent se fermer automatiquement après détection du niveau d'eau correct dans la cuve. Les étapes suivantes supposent que cette étape a échoué.



Figure 7 - Capteur de pression

2. Appuyer sur START/PAUSE (mise en marche/ pause) pour arrêter le programme, puis sur POWER (mise sous tension). Le programme est annulé et l'eau est évacuée de la cuve.

**3.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

4. Retirer le panneau supérieur et le panneau arrière pour accéder à la cuve, le piège d'air et les raccordements du tuyau de pression. Le capteur de pression est situé à l'arrière et en haut à droite de la laveuse.

5. Vérifier les raccordements entre la cuve et le piège d'air, entre le piège d'air et le tuyau de pression et entre le tuyau de pression et le capteur de pression.

6. Vérifier que le tuyau est placé correctement dans le bas de l'enceinte et n'est pas plié ou pincé.

7. Vérifier l'absence d'eau, de mousse ou de débris dans le tuyau ou le piège d'air. Débrancher le tuyau du capteur de pression et souffler dedans pour éliminer l'eau, la mousse ou les débris.

**8.** Vérifier l'absence de fuite dans le tuyau. Remplacer si nécessaire.

**9.** Contrôler visuellement que le connecteur **PS8** est complètement inséré dans le MCC (voir le schéma du MCC, page 37). Vérifier que le faisceau du capteur de pression est correctement raccordé au capteur.

**10.** Vérifier la continuité du faisceau entre le MCC et le capteur de pression.

- > S'il y a continuité, passer à l'étape 11.
- En l'absence de continuité, réparer ou remplacer comme nécessaire.

**11.** Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.

**12.** Avec un voltmètre réglé sur **CC**, brancher le cordon noir au connecteur **PS8** du MCC, broche 8 (terre), et le cordon rouge au connecteur **PS8**, broche 4 (+5 V [V cc]).

- S'il existe une tension +5 V cc, remplacer le capteur de pression.
- S'il n'existe pas de tension +5 V cc, effectuer le TEST nº 1 : Contrôle de la tension du MCC, page 37.

**13.** Si les étapes précédentes ne corrigent pas le problème, remplacer le MCC.

- Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- > Remplacer le MCC.
- > Réassembler tous les pièces et panneaux.
- Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30 pour vérifier la réparation.

Manocontacteur (modèles sans vapeur) Ce test vérifie le manocontacteur, le MCC et le câblage. NOTE : En général, en cas de dysfonctionnement du manocontacteur, la laveuse génère une erreur de remplissage long ou de vidange longue.

1. Vérifier la fonctionnalité du manocontacteur en exécutant un programme de petite charge. Les vannes doivent se fermer automatiquement après détection du niveau d'eau correct dans la cuve. Les étapes suivantes supposent que cette étape a échoué.



Figure 8 - Manocontacteur

2. Appuyer sur START/PAUSE pour arrêter le programme, puis sur POWER. Le programme est annulé et l'eau est évacuée de la cuve.

**3.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

4. Retirer le panneau supérieur et le panneau arrière pour accéder à la cuve, le piège d'air et les raccordements du tuyau de pression. Le manocontacteur est situé à l'arrière et en haut à droite de la laveuse.

5. Vérifier les raccordements entre la cuve et le piège d'air, entre le piège d'air et le tuyau de pression et entre le tuyau de pression et le manocontacteur.

6. Vérifier que le tuyau est placé correctement dans le bas de l'enceinte et n'est pas plié ou pincé.

7. Vérifier l'absence d'eau, de mousse ou de débris dans le tuyau ou le piège d'air. Débrancher le tuyau du manocontacteur et souffler dedans pour éliminer l'eau, la mousse ou les débris.

**8.** Vérifier l'absence de fuite dans le tuyau. Remplacer si nécessaire.

**9.** Contrôler visuellement que le connecteur **PS8** est complètement inséré dans le MCC (voir le schéma du MCC, page 37). Vérifier que le faisceau du manocontacteur est correctement raccordé à ce dernier.

**10.** Vérifier la continuité du faisceau entre le MCC et le manocontacteur.

- S'il y a continuité, passer à l'étape 11.
- En l'absence de continuité, réparer ou remplacer comme nécessaire.

**11.** Débrancher le connecteur **PS8** du MCC et effectuer les contrôles de continuité indiqués dans le tableau ci-dessous. Ces contrôles peuvent également être effectués sur le manocontacteur.

Test du manocontacteur				
	Déclenchement de l'élément chauffant	Niveau de lavage	Vcc	Remplissage excessif
Brochage PS8 du MCC	6	5	4	3
Brochage manocontacteur	12	14	11	16
Absence de pression	Fermé	Ouvert	Réf	Ouvert
Pression légère	Ouvert	Fermé	Réf	Ouvert
Pression moyenne	Ouvert	Fermé	Réf	Fermé

a. En l'absence de pression sur le manocontacteur, on doit observer une continuité entre les broches 4 et 6 (broches 11 et 12 pour le contacteur) du connecteur **PS8**.

b. Souffler doucement dans le manocontacteur jusqu'à entendre un "clic". Maintenir cette pression et vérifier la continuité entre les broches 4 et 5 (broches 11 et 14 du manocontacteur) du connecteur PS8.

c. Souffler fortement dans le manocontacteur. Maintenir cette pression et vérifier la continuité entre les broches 4 et 3 (broches 11 et 16 du manocontacteur) du connecteur **PS8**.

- Si le manocontacteur réussit le test de continuité, passer à l'étape 12.
- Sinon, remplacer le manocontacteur et effectuer l'étape 1 pour vérifier la réparation.

**12.** Si les étapes précédentes ne corrigent pas le problème, remplacer le MCC.

- Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- > Remplacer le MCC.
- > Réassembler tous les pièces et panneaux.
- Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30 pour vérifier la réparation.

### TEST Nº 8 : Pompe de vidange

Effectuer les tests suivants si la laveuse ne se vidange pas.

1. Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction dans les endroits habituels. Nettoyer puis passer à l'étape 2.

2. Vérifier la pompe de vidange et les connections électriques en exécutant le "Test de diagnostic rapide", page 30. Les procédures suivantes supposent que cette étape a échoué.

**3.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

**4.** Retirer le panneau supérieur pour accéder à l'électronique de la machine.

5. Contrôler visuellement que le connecteur **DP2** est complètement inséré dans le MCC. Se reporter au schéma du MCC, page 37.

- Si la vérification visuelle est bonne, passer à l'étape 6.
- Si le connecteur n'est pas inséré correctement, reconnecter DP2 et répéter l'étape 2.

**6.** Débrancher le connecteur **DP2** du MCC. Avec un ohmmètre, mesurer la résistance entre les broches 1 et 2.

- 7. La résistance doit valoir environ 16  $\Omega$ .
- Si la mesure est infinie (contact ouvert), passer à l'étape 8.
- > Si la mesure est correcte, passer à l'étape 12.
- 8. Démonter le panneau avant pour accéder à la pompe de vidange. Vérifier l'absence
- d'obstruction dans la pompe.

**9.** Vérifier visuellement les connexions électriques à la pompe de vidange.

- Si l'inspection visuelle est bonne, passer à l'étape 10.
- Si les contacts sont mauvais, refaire les connexions électriques et répéter l'étape 2.

**10.** À l'aide d'un ohmmètre, vérifier la continuité du faisceau entre la pompe de vidange et le MCC.

- > S'il y a continuité, passer à l'étape 11.
- S'il n'y a pas continuité, remplacer le faisceau inférieur de la laveuse et répéter l'étape 2.

11. À l'aide d'un ohmmètre, vérifier la résistance entre les deux bornes de la pompe. La résistance doit valoir environ 16  $\Omega.$ 

- Si la mesure est infinie (contact ouvert), remplacer la pompe de vidange.
- > Si la mesure est correcte, passer à l'étape 12.

**12.** Si les étapes précédentes ne corrigent pas le problème de vidange, remplacer le MCC.

- Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- > Remplacer le MCC.
- > Réassembler tous les pièces et panneaux.
- Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30 pour vérifier la réparation.

### TEST Nº 9 : Débitmètre (modèle vapeur)

Ce test vérifie les connexions électriques au débitmètre et le débitmètre lui-même.

1. Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30. Si le code d'erreur **F8E4** est généré, la laveuse détecte moins de 0,1 L d'eau 30 secondes après le début du test. Passer à l'étape 2.

## 2. Les vannes se sont-elles activées et l'entrée d'eau dans le tambour est-elle audible?

- Non, les vannes ne se sont pas activées. Passer au TEST nº 6 : Vannes d'arrivée d'eau, page 41.
- Oui, les vannes se sont activées, mais l'eau n'est pas entrée dans le tambour. Passer à l'étape 3.
- Oui, les vannes se sont activées et l'eau est entrée dans le tambour. Passer à l'étape 4.

3. Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide sont correctement raccordés à la laveuse et que les vannes sont complètement ouvertes. Vérifier que les tuyaux d'arrivée ne sont pas pincés et que les tamis d'arrivée ne sont pas bouchés.

**4.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

**5.** Retirer le panneau supérieur pour accéder à l'électronique de la machine.

6. Contrôler visuellement que le connecteur FM3 est complètement inséré dans le MCC. Se reporter au schéma du MCC, page 37.

- Si le contrôle visuel est satisfaisant, passer à l'étape 7.
- Si le connecteur n'est pas inséré correctement, reconnecter FM3 et répéter l'étape 1.

7. Avec un ohmmètre, vérifier la continuité du faisceau entre le MCC (connecteur FM3) et le débitmètre.

- > S'il y a continuité, passer à l'étape 8.
- En l'absence de continuité, remplacer le faisceau du débitmètre.

8. Avec un voltmètre réglé sur **CC**, raccorder les cordons aux broches 1 et 3 du connecteur **FM3**. Effectuer un programme de lavage et mesurer la tension du débitmètre lorsque les vannes d'arrivée d'eau s'ouvrent et que l'eau entre dans la laveuse. Une mesure nominale d'environ 200 mV doit être mesurée lorsque l'eau traverse le débitmètre (la tension varie en fonction de la pression d'eau domestique). Absence de circulation d'eau = 0 V.

- S'il existe une tension, le débitmètre fonctionne correctement. Passer à l'étape 9.
- En l'absence de tension lorsque l'eau entre dans la laveuse, remplacer le débitmètre.

- 9. Si les étapes précédentes ne corrigent pas
- le problème de vidange, remplacer le MCC.
- Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- ➢ Remplacer le MCC.
- > Réassembler tous les pièces et panneaux.
- Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30 pour vérifier la réparation.

### Commandes de température de l'eau

- ✓ Élément chauffant Test № 10
- ✓ Capteur de température Test № 11

### TEST Nº 10 : Élément chauffant

Ce test vérifie l'élément chauffant, le MCC et le câblage.

**1.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

**2.** Retirer le panneau supérieur pour accéder à l'électronique de la machine.

**3.** Débrancher le connecteur **HE2** du MCC. Se reporter au schéma du MCC, page 37.

4. Avec un ohmmètre, mesurer la résistance entre les broches 1 et 2 du connecteur HE2.

- Si la résistance est comprise entre 10 et 20 Ω, l'élément chauffant et son câblage sont en bon état; passer à l'étape 8.
- Si la résistance est infinie (contact ouvert), passer à l'étape 5.

**5.** Retirer le panneau arrière pour accéder l'élément chauffant.

**6.** Débrancher les connecteurs de l'élément chauffant. Voir Figure 9, page 46.

7. Avec un ohmmètre, mesurer la résistance entre les deux bornes de l'élément chauffant.

- Si la résistance est comprise entre 10 et 20 Ω, l'élément chauffant est en bon état; remplacer le faisceau principal inférieur.
- Si la résistance est infinie (contact ouvert), remplacer l'élément chauffant.

8. Si les étapes précédentes ne corrigent pas le problème avec l'élément chauffant, remplacer le MCC.

- Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- Remplacer le MCC.
- > Réassembler tous les pièces et panneaux.
- Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30 pour vérifier la réparation.



Figure 9 - L'ensemble de l'élément chauffant/capteur de température

### TEST Nº 11 : Capteur de température

Ce test vérifie le capteur de température, le MCC et le câblage.

**1.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Retirer le panneau supérieur pour accéder à l'électronique de la machine.

**3.** Débrancher le connecteur **SET2** du MCC. Se reporter au schéma du MCC, page 37.

4. Avec un ohmmètre, mesurer la résistance entre les broches 1 et 2 du connecteur SET2 du capteur de température. La résistance mesurée doit figurer dans l'intervalle de température indiqué dans le tableau suivant.

Température approx.		Résistance approx.
F°	C°	ΚΩ
32	0	35,9
50	10	22,8
68	20	14,8
86	30	9,8
104	40	6,6
122	50	4,6
140	60	3,2
158	70	2,3
176	80	1,7
194	90	1.3

- Si la résistance appartient à l'intervalle indiqué dans le tableau, passer à l'étape 8.
- Si la résistance est infinie (contact ouvert) ou proche de zéro, passer à l'étape 5.

5. Démonter le panneau arrière pour accéder à l'élément chauffant.

6. Débrancher le connecteur du capteur de température sur l'élément chauffant. Voir Figure 9.

7. Avec un ohmmètre, mesurer la résistance entre les broches 1 et 2 du capteur de température (sur l'élément chauffant).

- Si la résistance est comprise dans l'intervalle indiqué dans le tableau, le capteur est en bon état; remplacer le faisceau principal inférieur.
- Si la résistance est infinie (contact ouvert), remplacer le capteur de température.

8. Si les étapes précédentes ne corrigent pas le problème de capteur de température, remplacer le MCC.

- Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- > Remplacer le MCC.
- > Réassembler tous les pièces et panneaux.
- Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30 pour vérifier la réparation.

### TEST Nº 12 : Système de distribution du distributeur

Effectuer les contrôles suivants si la laveuse ne distribue pas de détergent, d'agent de blanchiment ou d'assouplissant.

1. Vérifier l'alimentation en eau de la laveuse. Vérifier les raccords de tuyau connectés à la laveuse et à l'intérieur.

**2.** Vérifier que le tiroir distributeur n'est pas obstrué par du détergent.

**3.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

**4.** Retirer le panneau supérieur pour accéder à l'électronique de la machine.

5. Contrôler le dispositif de fixation mécanique entre le moteur du distributeur et le dessus du distributeur.

6. Contrôler visuellement que le connecteur DI6 est complètement inséré dans le MCC.

Se reporter au schéma du MCC, page 37.

- Si le contrôle visuel est satisfaisant, passer à l'étape 7.
- Si le connecteur n'est pas inséré correctement, reconnecter DI6 et répéter le test.

7. Débrancher le connecteur **DI6** du MCC. Avec un ohmmètre, vérifier les valeurs de résistance indiquées ci-dessous entre les brochages suivants du connecteur **DI6**.

Résistance de système de distributeur			
Composant	Résistance	Contacts Mesurés	
Moteur de distributeur	1400 à 1600 Ω	DI6-1	DI6-3

Si la résistance du moteur est correcte, passer à l'étape 8. Si la mesure ne correspond pas à la valeur indiquée dans le tableau, vérifier la continuité du faisceau et des connexions entre le MCC et le moteur du distributeur. Si le faisceau et les connexions sont en bon état, remplacer le moteur du distributeur.

8. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. Effectuer le "Test de diagnostic rapide", page 30. Pendant l'étape "CO3", vérifier que le moteur du distributeur change la vanne de déviation d'une position à l'autre, et termine le processus en position 1 (prélavage). Vérifier que le moteur a repositionné la vanne et que l'eau circule dans le distributeur.

Si le moteur du distributeur n'a pas changé la direction de la vanne de déviation, remplacer le moteur.

**9.** Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème de distribution, remplacer le MCC et renouveler le test du système de distribution.

- Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- > Remplacer le MCC.
- > Réassembler tous les pièces et panneaux.
- Effectuer le "Test de diagnostic rapide" pour vérifier la réparation.

### DÉVERROUILLAGE MANUEL DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE LA PORTE

**1.** Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Retirer le panneau supérieur de la laveuse.

3. Rechercher à l'intérieur de l'avant (entre la cuve et le MCC) le haut de l'ensemble contacteur/verrou de porte.

**4.** Au sommet de l'ensemble contacteur/ verrou de porte se trouve une languette en forme d'anneau.

5. Tirer doucement la languette vers le haut d'environ 6 mm ( $\frac{1}{4}$ ") ou jusqu'à entendre un clic.

6. Il est possible d'ouvrir la porte.

### **ENLÈVEMENT DES COMPOSANTS**

**NOTE**: Les instructions concernent uniquement les composants dont le démontage n'est pas trivial.

#### Composants accessibles par le panneau supérieur :

- Module de commande central (MCC) Glisser un couteau à mastic entre le MCC et le panneau latéral pour dégager la languette de verrouillage (voir Figure 4, page 37 pour la localiser). En même temps, glisser le MCC vers l'arrière pour le retirer.
- · Moteur du distributeur
- Système de distribution 1) Retirer le panneau supérieur. 2) Retirer les deux vis du sommet du distributeur. 3) Retirer le tiroir du distributeur. 4) Retirer les deux vis de chaque côté de l'ouverture du tiroir. 5) Glisser l'ensemble vers l'arrière pour le retirer.
- Débitmètre
- · Filtre d'interférences
- Capteur de pression/manocontacteur Débrancher le tuyau de pression et faire pivoter le capteur de 90° pour le retirer.
- Interface utilisateur/console 1) Retirer le panneau supérieur. 2) Retirer le tiroir du distributeur. 3) Retirer les deux vis de chaque côté de l'ouverture du tiroir. 4) Retirer les deux vis (sommet de la console) fixant la console au support de montage. 5) Faire glisser la console vers le haut pour la dégager du support.
- Électrovannes d'admission d'eau

#### Composants accessibles par le panneau arrière :

- Moteur d'entraînement
- Ensemble de l'élément chauffant/capteur de température – Localiser l'ensemble au dessous de la cuve. 2) Pour le dégager de la cuve, desserrer l'écrou central qui comprime le joint. 3) Tirer fermement l'ensemble pour le sortir de la cuve.
- Module de commande du moteur (MCM)

## Composants accessibles par le panneau avant :

- · Contacteur/verrou de porte
- Filtre/pompe de vidange
- · Lampe du tambour





Notes

Notes

Notes